



ニコンデジタルカメラ

COOLPIX

クールピクスL3



使用説明書

商標説明

- Microsoft[®] および Windows[®] は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に おける登録商標です。
- Macintosh®、Mac OS®、QuickTime®は米国およびその他の国で登録された米国アップ ルコンピュータ社の商標です。
- Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社) の商標、または特定地域における同社の登録商標です。
- SD ロゴおよび PictBridge ロゴは商標です。
- D- ライティングは ♥ アピカル社の技術によるものです。
- 顔認識 AF は Identix® (アイデンティクス社) の技術によるものです。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

本文中のマークについて

カメラの故障を防ぐために、使用前に注意していただきたいことや守っていただきたいことを記載しています。

カメラを使用する前に知ってお いていただきたいことを記載し ています。

カメラを使用する場合に、便利 な情報を記載しています。

はじめに

撮影の準備

簡単な撮影と再生

シーンに合わせて撮影する ―シーンモード

再生機能を使いこなす

動画を撮影する / 再生する

音声のみを録音する / 再生する 一音声レコード

テレビやパソコン、プリンターに 接続する

いろいろな設定

カメラに関する基本設定
ーセットアップメニュー

撮影に関する設定 一撮影メニュー

再生に関する設定 一再生メニュー

付録

目次

	_
はじめに	iv
安全上のご注意	v
ご確認ください	
各部の名称	
ストラップの取り付け方	X
モードセレクターの使い方	x
マルチセレクターの使い方	xi
	Xii
ヘルプの表示	xiv
撮影の準備	
電池を入れる	1
電池を取り出すときは	1
SD カード(市販品)を入れるSD カードを初期化(フォーマット)する	З
SD カードを取り出す	4
表示言語と日時を設定する	5
簡単な撮影と再生	8
▲ (オートモード) で撮影する―カメラまかせの簡単撮影	ષ્ટ્ર
ステップ 1. モードセレクターを 🗖 (オートモード) に合わせる	
ステップ 2. 電源を ON にする	8
ステップ 3. カメラを構える	. 10
ステップ 4. ピントを合わせて撮影する	
撮影し <u>た画</u> 像を確認する	
画像を削除する	
フラッシュの使い方 フラッシュモードの設定方法	.13
フラッシュモードの設定方法	. 13
セルフタイマーの使い方	. 15
マクロ (接写) モードの使い方	16
	17
ンシェードについて	
シーンモードについて	1/
アシスト機能付きシーンモード	
その他のシーンモード	22
再生機能を使いこなす	27
1 コマずつ再生する(1 コマ再生モード)	27
複数の画像を一覧表示する (サムネイル表示モード)	20
画像を削除する	
画像を拡大する	29
画像の一部を切り抜く(トリミング) 暗い部分を明るく補正する(D- ライティング)	30
暗い部分を明るく補正する (D- ライティング)	31
画像に音声メモを付ける	.32
	33
動画の種類を選択する	
動画設定を選択する	
AF-MODE を設定する	
動画を撮影する	
動画を再生する	
動画ファイルを削除する	:37

音声のみを録音する / 再生する	一音声レコ	<u>ード</u>	38
音声のみを録音する			
インデックス			
音声を再生する 辛恵データを削除する			
音声データを削除する 音声データをコピーする			
テレビやパソコン、プリンター			43
テレビに接続する			
プレロに接続する			
「USB」の設定をして、パソ	コンに画像を	を転送する	45
カメラとパソコンの接続を外			
プリンターに接続する			49
カメラとプリンターを接続す 1 コマだけプリントする	ම		5U
複数の画像をプリントする			52
プリントする画像や枚数をあ	らかじめ設	定する(プリント指定)	53
いろいろな設定			55
メニューの操作方法			
メニューを表示する			55
メニュー項目を設定するカメラに関する基本設定―セット	フぃーフィー		58
ガメブに関 9 る基本設定―セット メニュー切り換え	`゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙ヾ゙゙゙゙゙゚゚゙゙゙゙゙゙゚゚゙゙゙゙゙゙	- ユ ― オープニング画面	61
日時設定	61	モニター設定	62
デート写し込み		操作音	
手ブレお知らせメモリー/カードの初期化		オートパワーオフ 言語 / LANGUAGE	
インターフェース	67	 設定クリアー	67
電池設定		バージョン情報	
撮影に関する設定―撮影メニュー	-	ホワイトバランス	68
露出補正		ボワイトハフンス	
BSS		ピクチャーカラー	
再生に関する設定―再生メニュー	-	——————————————————————————————————————	
プリント指定 削除		スライドショー プロテクト設定	
転送マーク設定		スモールピクチャー	
画像コピー	78		
付録			79
別売アクセサリー			
推奨 SD カード一覧			
カメラのお手入れ方法 クリーニングについて			
スターニングについて 保管について			
取り扱い上のご注意			
カメラについて			81
電池について			
警告メッセージ			
故障かな?と思ったら			
貝科集 主な什様			
_ 0 _			
アフターサービスについて			98

ニコンデジタルカメラ COOLPIX L3 をお買い上げくださいまして、 まことにありがとうございます。

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に 理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いに なる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立 てください。

このカメラには、この使用説明書のほか、以下の説明書が付属しています。 これらの説明書もあわせてよくお読みください。

- 簡単操作ガイド
 - 撮影の方法と、撮影した画像をパソコンに転送する手順を、簡単に 説明しています。
- PictureProject ソフトウェア使用説明書 (CD-ROM に収録)
 付属のソフトウェア「PictureProject」の使用説明書です。
 撮影した画像をパソコンに転送できるほか、パソコン上で画像を調整したり、見やすく整理したりすることができます。

カスタマーサポート

下記アドレスのホームページで、サポート情報をご案内しています。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

表記について

- SD メモリーカードを「SD カード」と表記しています。
- ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。

安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方法でお使いください。

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載しています。内容を理解 してから本文をお読みいただき、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ら れるところに必ず保管してください。

表示と意味は次のようになっています。

⚠ 危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が高いと想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想 定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



△ 記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な ____ 注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中や近くに具体 的な禁止内容(左叉の場合は分解禁止)が描かれています。



■ 記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具 体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

⚠ 警告 (カメラについて)



分解したり、修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの 原因となります。



落下などによって破損し、内部が露 出したときは、露出部に手を触れな いこと



感電したり、破損部でケガをする 原因となります。

すぐに

電池、電源を抜いて、ニコンサービス 修理依頼を センターに修理を依頼してください。



水につけたり、水をかけたり、雨に ぬらしたりしないこと

水かけ禁止 発火したり感電の原因となります。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、すみやかに電池を取り 出すこと

雷池を取る



そのまま使用すると火災、やけどの 原因となります。 電池を取り出す際、やけどに充分注

すぐに

意してください。 電池を抜いて、ニコンサービスセン

修理依頼を

ターに修理を依頼してください。



引火、爆発のおそれのある場所では 使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵の発生する場所で使用す ると爆発や火災の原因となります。

↑ 警告 (カメラについて)



車の運転者等にむけてフラッシュを 発光しないこと

発光禁止

事故の原因となります。



フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと

発光禁止

視力障害の原因となります。 特に乳幼児を撮影する時は 1 m 以 上離れてください。



幼児の口に入る小さな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。

保管注意

| 対応の飲み込みの原因となります。 | 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師 | にご相談ください。



指定の電池または専用 AC アダプターを使用すること

警告

指定以外のものを使用すると、火災 や感電の原因となります。



AC アダプター使用時に雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないこと感電の原因となります。

使用禁止

雷が鳴り止むまで機器から離れてく ださい。

⚠ 注意 (カメラについて)



ぬれた手でさわらないこと 感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届かない所に置くこと

保管注意 ケガの原因になることがあります。



使用しないときは、電源を OFF にしてレンズを遮光し、太陽光のあたらない所に保管すること

保管注意 太陽光が焦点を結び、火災の原因に なることがあります。



三脚にカメラを取り付けたまま移動しないこと

移動注意

転倒したりぶつけたりしてケガの原因になることがあります。

 \triangle

飛行機内で使うときは、航空会社の 指示に従うこと

本機器が出す電磁波などにより、飛 行機の計器に影響を与えるおそれが あります。

病院で使う際も、病院の指示に従っ てください。



長期間使用しないときは電源(電池 やACアダプター)を外すこと

電池の液漏れにより、火災、ケガや 周囲を汚損する原因となることがあります。



ACアダプターをご使用の場合には、ACアダプターを取り外し、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。



ります。

内蔵フラッシュの発光窓を人体やものに密着させて発光させないこと やけどや発火の原因となることがあ



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

禁止

熱がこもりケースが変形し、火災の 原因となることがあります。



窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないこと

内部の部品に悪い影響を与え、火災 の原因となることがあります。



付属の CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しないこと

機器に損傷を与えたり大きな音がして聴力に悪影響を及ぼす場合があります。

(リチウム電池、アルカリ電池、 オキシライド電池について)



電池からもれた液が目に入ったとき は、すぐにきれいな水で洗い、医師 の治療を受けること

危険

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

⚠ 警告

(リチウム電池、アルカリ電池、 オキシライド電池について)



外装チューブをはがしたり、傷を付 けないこと

警告

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

禁止

電池を火に入れたり、加熱しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



新しい雷池と使用した雷池、種類や メーカーの異なる電池を混ぜて使用 しないこと

禁止 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

分解禁止

電池をショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池に表示された警告、注意を守る こと

警告 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



使用説明書に表示された電池を使用 すること

警告

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池は幼児の手の届かない所に置く こと

保管注意

幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだ場合はただちに医師 にご相談ください。



電池の「+」と「一」の向きを間違 えないようにすること

警告

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



水につけたり、ぬらさないこと 液もれ、発熱の原因となります。



充電池以外は充電しないこと 液もれ、発熱の原因となります。



雷池を廃棄するときは、テープなど で接点部を絶縁すること



他の金属と接触すると、発熱、破裂、 発火の原因となります。お住まいの 自治体の規則にしたがって廃棄して ください。



電池からもれた液が皮膚や衣服に付 いたときは、すぐにきれいな水で洗 い流すこと

警告

そのままにしておくと、皮膚がかぶ れたりする原因となります。



(アルカリ電池、オキシライド電池について)



使い切った電池はすぐにカメラから 取り出すこと

警告

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

↑ 危険 (ニッケル水素電池について)



リチャージャブルバッテリー EN-MH1は、COOLPIX 用 Ni-MH 電池 2本を使用するニコンデジタルカメラ 専用の充電池です

この機器以外には使用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。 専用のチャージャーを使用して2

危険

本セットで同時に充電すること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

禁止

電池を火に入れたり、加熱しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

電池の「+」と「一」の向きを間違 えないようにすること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

危険 分解禁止

電池をショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

ネックレス、ヘアピンなどの金属製 のものと一緒に持ち運んだり、保管 しないこと

危険

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



新しい電池と使用した電池、種類や メーカーの異なる電池を混ぜて使用 しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

↑ 危険 (ニッケル水素電池について)



電池からもれた液が目に入ったとき は、すぐにきれいな水で洗い、医師 の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を 与える原因となります。

♠ 警告 (ニッケル水素電池について)



外装チューブを外したり、傷をつけな いこと

また、外装チューブがはがれたり、傷 がついている電池は絶対に使用しな いこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



雷池に表示された警告、注意を守る こと

液もれ、破裂、発火の原因となります。



水につけたり、ぬらさないこと 液もれ、発熱の原因となります。



変色や変形、そのほか今までと異な ることに気づいたときは、使用しな いこと

液もれ、発熱の原因となります。



電池は幼児の手の届かないところに 置くこと

保管注意

幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだ場合は、ただちに医 師にご相談ください。



充電の際に所定の充電時間を超えて も充電が完了しない場合には、充電 をやめること

警告

液もれ、発熱の原因となります。



電池からもれた液が皮膚や衣服につ いたときは、すぐにきれいな水で洗 い、医師の治療を受けること

警告

そのままにしておくと、皮膚がかぶ れたりする原因となります。

電池をリサイクルするときや、やむ なく廃棄するときは、テープなどで 接点部を絶縁すること



他の金属と接触すると、発熱、破裂、 発火の原因となります。ニコンサー ビスセンターまたはリサイクル協力 店にご持参くださるか、お住まいの 自治体の規則にしたがって廃棄して ください。



使用説明書に表示された電池を使用 すること

警告

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 注意 (ニッケル水素電池について)



雷池に強い衝撃を与えたり、投げたり しないこと

注意 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

ご確認ください

●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、AC アダプターなど)に適合するように作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故・故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能する ことを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用お よび利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

●保証書とカスタマー登録カードについて

この製品には保証書とカスタマー登録カードが付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」と「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入後 1 年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請求ください。

• カスタマー登録は下記の Web サイトからも行えます。

https://reg.nikon-image.com

●使用説明書について

- この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、ニコンサービスセンターで新しい使用説明書をお求めください(有料)。

●著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内でお使いになる以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

●ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビの近くでお使いになると、受信障害を見られません。


使用説明書にしたがって正しくお取り扱いください。

●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意


メモリー(メモリーカード/カメラ内蔵メモリーを含む)内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には消去されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。 メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。


メモリーを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ消去専用ソフトなどを使ってデータを完全に消去するか、初期化後にメモリーがいっぱいになるまで、空や地面などを撮影することをおすすめします。なお、「オープニング画面」の「撮影した画像」(P.61) も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃棄する場合は、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。

各部の名称




ストラップの取り付け方






モードセレクターの使い方

モードセレクターの中央を、使用したいモードに合わせます。




パーティーや夜景など 16 種類のシーンに応じた最適な設定で撮影できます。




マルチセレクターの使い方

上下左右のボタンで設定する項目や画像などを選び、中央のボタンで決定します。このほか、以下の機能の操作にも使います。




説明のため、すべての表示を点灯させています。

撮影時



1	撮影モード8、17、36
2	AE-L 表示26
3	マクロモード16
4	ズーム表示10、16
5	AF 表示11
6	フラッシュモード13
7	手ブレ警告14
8	内蔵メモリー/ SD カード表示4
9	バッテリーチェック9
10	感度表示14
11	セルフタイマー15
12	時計マーク83
	ワールドタイム61

	<u>_</u>	
	デート写し込み	
14	記録可能コマ数(静止画)	8
	記録可能時間(動画)	
15	AF エリア	8、11
	露出補正値	
17	画像モード	69
	ピクチャーカラー	
	ホワイトバランス	
20	BSS	73
21	連写モード	72




1	ノォルター名	92
2	ファイル名	92
3	内蔵メモリー/ SD カード表示	8
4	バッテリーチェック	9
5	D- ライティングガイド	31
6	音量32、37、	40
7	音声メモガイド(録音)	32
8	音声メモガイド(再生)	32
9	画像の番号/全画像数	
	動画の再生時間	37
10	D- ライティング済み表示	31


	動画再生ガイド	
2	音声メモ表示	32
	画像モード	
4	動画モード	37
5	プロテクト表示	76
6	プリント指定表示	53
7	転送マーク	47、76
8	撮影時刻	5
9	撮影日	5

ヘルプの表示

COOLPIX L3 では、操作に関する説明を液晶モニターに表示することができます。各メニュー画面で ① (②) ボタンを押すと、現在選択中の項目に関する説明が表示されます。



ヘルプ画面 (例:連写メニュー)



ヘルプ画面で ∞ を押すと、そのメニュー項目の設定画面に移ります。

撮影の準備

電池を入れる

1



電池室カバーを開ける

• 電池室力バーを開けるときは、電池が落下しないよう、カメラの底面を上に向けてください。

2



電池を入れる

電池室内の表示を見ながら、+と-を正しい 向きで入れてください。

3




電池室カバーを閉じる

電池を取り出すときは


電源スイッチを押して電源を OFF にし、電源ランプが消灯していることを確認してから、電池を取り出してください。

▼ 電池についてのご注意


- このカメラにお使いいただける電池は、以下の通りです(いずれも単3形)。
 - ・アルカリ電池(LR6)(付属の電池)
 - ・リチャージャブルバッテリー EN-MH1 (ニッケル水素電池)
 - ・オキシライド電池(ZR6)
 - ・リチウム電池(FR6/L91)
- リチャージャブルバッテリー EN-MH1 をご使用になる場合は、「安全上のご注意」の「警告」、「危険」(P.vii ~ viii)の注意事項を必ずお守りください。
- 新しい電池と使いかけの電池を混ぜたり、種類やメーカーの異なる電池を混ぜてお使いにならないでください。信頼できるメーカーの電池をお使いください。
- ●「安全上のご注意」の「警告」、「危険」(P.vi ~ viii) や取り扱い上のご注意の注意事項を必ずお守りください。
- 以下のような電池はお使いにならないでください。



外装シールの一部または すべてがはがれている電池



マイナス電極の一部がふくらんでいて、外装シールが側面にしかない電池



マイナス電極が平らな電池

▼ [重要] 付属品以外の電池をお使いになるときは

アルカリ電池以外の電池をお使いになる場合は、電池の種類に合わせて、セットアップメニューの「**電池設定**」(P.67) を変更してください。電池の種類を正しく設定することで、電池を効率よく使うことができます。

使用可能な AC 電源について

再生時やパソコンとの接続時などカメラを長時間ご使用になる場合は、別売の AC アダプターキット EH-65A をご使用ください。AC アダプターキットを使用すると、家庭用コンセント(AC100V)から COOLPIX L3 へ電源を供給することができます。EH-65A 以外の AC アダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

SD カード(市販品)を入れる

撮影した画像は、カメラの内蔵メモリー(約 23MB)、または市販の SD カード(P.79)のどちらかに記録することができます。

カメラに SD カードを入れると、撮影した画像の記録や再生、削除などの操作は、カード内の画像だけが対象になります。内蔵メモリーを使いたいときは、カードを取り出してください。

SD カードを使うための手順は、以下の通りです。


1



電源が OFF の状態であることを確認してから、SD カードカバーを開ける

SD カードを抜き差しするときは、必ず電源 を OFF にしてください

2



SD カードを入れる

- 左図のように正しい向きで、カチッと音がするまで差し込んでください。
- 挿入後、SD カードカバーを閉めてください。

3



いいえ

電源を ON にする

- 画面に記録可能コマ数などが表示された場合 は、そのまま撮影できます。
- 左のように表示されたときは、SDカードを初期化する必要があります。次ページの「SDカードを初期化(フォーマット)する」へお進みください。

SD カードを初期化(フォーマット)する

SD カードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っている場合は、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。

1



左の画面が表示されたら、マルチセレクター の上を押して「**初期化する**」を選ぶ

2

∞ を押す



- 初期化が始まります。初期化中は、電源を OFF にしたり、 電池や SD カードを取り出したりしないでください。
- 初期化が完了すると、撮影できます。


SD カードを取り出す

電源を OFF にして、電源ランプが消灯していることを確認してから、SD カードカバーを開けてください。カードを奥に押し込むと、カードが押し出されるので、まっすぐ引き抜いて取り出してください。



▼ SD カードの書き込み禁止スイッチについてのご注意


SD カードには、書き込み禁止スイッチが付いています。このスイッチを「Lock」の位置にすると、データの書き込みや消去が禁止され、カード内の画像を保護できます。撮影時や画像を削除するとき、カードを初期化するときは「Lock」を解除してください。



表示言語と日時を設定する

はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を設定する画面が自動的に表示されます。以下の手順で設定してください。

設定するときは、マルチセレクターを使います。以下の説明では、各ステップで操作するボタンは以下のように示しています。





電源を ON にする

「言語選択」画面が表示されます。





()() を押す

「日時設定」画面が表示されます。



「はい」を選ぶ

●「いいえ」を選ぶと日時設定されません。



(の) を押す

「ワールドタイム」画面が表示されます。



アルファベットの都市名表示を選ぶ

夏時間(サマータイム)制が実施されて いる地域でお使いになる場合は、次ペー ジの「夏時間についてのご注意」をご覧 ください。



マルチセレクターの右を押す

「自宅の設定 | 画面が表示されます。



自宅のあるタイムゾーン(都市名)を 選ぶ



(の) を押す

「日時設定」画面が表示されます。





マルチセレクターの右を押す






マルチセレクターの右を押す

14 ② 日時設定 年 月 日 2006 05 15 15 : 10

ステップ 10、11 と同様の手順で日付と時刻も合わせて、マルチセレクターの右を押す

「年月日表示順」の設定画面が表示され、「年 月日」が点滅します。



「年月日」の表示順を選んで 🕼 を押す

設定が有効になり、モードセレクターで選んでいるモードの画面が表示されます。 撮影が可能になります。

▼ 夏時間についてのご注意

夏時間(サマータイム)制が実施されている地域でお使いになる場合は、ステップ 6 の 画面でマルチセレクターの下を押して「**夏時間**」を選び、∞ を押してください。「**夏時間**」の前にあるチェックボックスがオン ☑ になり、時刻が 1 時間進みます。

簡単な撮影と再生

☆ (オートモード)で撮影する —カメラまかせの簡単撮影

▲ (オートモード) では、撮影状況に合わせて各機能が最適な状態に自動的に設定されるので、はじめてデジタルカメラをご使用になる方でも簡単に撮影することができます。

ステップ 1. モードセレクターを 🗖 (オートモード) に合わせる



ステップ 2. 電源を ON にする

1




電源ランプと液晶モニターが点灯します。

オートモード

オートモードのときには **☆** が表示されます。

内蔵メモリー /SD カード表示

SD カードをセットしているときは ♪ が、セットしていないときは ♪ (内蔵メモリー) が表示されます。



画像モード

撮影目的に応じて、5 種類の画像サイズが 選択できます。初期設定は **5** (2592 × 1944) です (P.69)。

記録可能コマ数

記録可能コマ数は内蔵メモリーまたはセットしている SD カードのメモリー残量と画像モード (P.90) によって異なります。

2



電池残量と記録可能コマ数を確認するバッテリーチェック

表示なし	電池は充分に残っています。
	電池が残り少なくなりました。 電池交換の準備をしてください。
電池残量が ありません (二)	撮影できません。電池を交換し てください。

電源を OFF にするには

電源を OFF にするときは、電源スイッチを押してください。電源ランプが消灯していることをご確認ください。

節電モードとオートパワーオフ機能について

このカメラは電池の消耗を抑えるために、以下3種類の節電モードおよびオートパワーオフ機能を備えています。

電源 ON の状態で何も操作しないまま、

約5秒経過:液晶モニターが徐々に暗くなり、通常時の約50%の明るさになります。

約1分(初期設定)経過:液晶モニターが消灯して待機状態になり、電源ランプが点滅します。


シャッターボタンを半押しすると (P.11)、電源 ON の状態に戻ります。 待機状態になるまでの時間は変更することもできます (P.65)。

待機状態に入ってから約3分経過:電源OFF します。



1 枚の SD カードに記録できるコマ数: P.90

1



カメラをしっかりと構える

カメラを両手でしっかりと持ってください。 レンズやフラッシュ、マイクなどに指や髪、 ストラップなどがかからないようにご注意く ださい。

2




構図を決める

写したいもの(被写体)を画面の中央付近にとらえてください。

ズームの使い方

◎ ① を押すと、光学ズームが作動して被写体の 大きさを変えることができます。


- 広い範囲を写したいときは © を、被写体を大きく写したいときは つ を押してください。
- 光学ズームをもっとも望遠側にして、さらに ① を約2秒以上押し続けると、電子ズームが作動し、光学ズームの最大倍率(約3倍)の約4倍(合計約12倍)まで拡大することができます。ただし、電子ズームは光学ズームとは違い、デジタル処理によって画像を拡大するため、粒子の粗い画像になります。





画面上部でズームの量を 確認できます。電子ズー ムが作動すると、黄色に 変わります。

ステップ 4. ピントを合わせて撮影する



シャッターボタンを半押し(下記 🝳 参照) する

- AF エリア (P.xii) の中央にある被写体に自動 的にピントが合います。
- ピントが合うと、AF表示が緑色に点灯します。 AF 表示が赤色点滅した場合は、ピントが合っ ていません。構図を変えてもう一度ピントを 合わせてください。

2



シャッターボタンを半押ししたまま、さら に深く押し込む

- シャッターがきれ、画像が記録されます。
- 暗い場所などではフラッシュランプが点灯し フラッシュが発光する場合があります。

▼ 画像の記録についてのご注意

画面に置が表示されているときや、№ または 🗅 が点滅しているときは、画像の記録中 です。SDカードや電池などを取り出さないでください。画像が記録されないことや、 撮影した画像やカメラ、SDカードが壊れる場合があります。

② シャッターボタンの半押し-フォーカスロック撮影

シャッターボタンを、軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めるこ とを、「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しするとピントと露出が 合い、半押しを続けている間、そのピントと露出で固定(フォーカスロック)されま す。そのまま深く押し込むと、シャッターがきれます。シャッターボタンを押すと きに力を入れすぎると、カメラが動いて画像がぶれる (手ブレ) ことがあるので、ゆっ くりと押し込んでください。



ピントを合わせたい被







写体にカメラを向ける

半押し する

AF 表示を確認 する

半押ししたまま 構図を変える

そのまま深く 押し込む

フォーカスロック撮影は、オートフォーカスが苦手な次のような被写体を撮影する のに便利です。

- 被写体が非常に暗い場合
- 画面内の輝度差が非常に大きい場合(太陽が背景に入った日陰の人物など)
- 被写体にコントラストがない場合(白壁や背景と同色の服を着ている人物など) 遠いものと近いものが混在する被写体(オリの中の動物など)を撮影する場合
- 動きの速い被写体を撮影する場合

撮影した画像を確認する





を押す

撮影した画像が表示されます。

マルチセレクターの左(または上)で前の画像を、右(または下)で次の画像を見ることができます。ボタンを押し続けると、画像を早送りできます。



- 前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示が粗くなる場合があります。
- 撮影に戻るには、もう一度 ▶ を押してください。

画像を削除する

1



削除したい画像を表示させて <u></u> を押す 削除確認画面が表示されます。



2



マルチセレクターの上下で「はい」を選んで ® を押す

削除するのをやめたいときは、「いいえ」を選んで®を押してください。


フラッシュの使い方

撮影状況に合わせて、フラッシュの発光モードを、以下の 5 種類から選ぶ ことができます。フラッシュの光が充分に届く距離は、広角側で約 0.3 ~ 3 m、望遠側で約 0.3 ~ 1.75 m です。 ▲ (オートモード) で設定した発 光モードは、電源を OFF にしても記憶されます。

\$ AUTO	自動発光	暗い場所などで、自動的にフラッシュが発光します。 AUTOは設定後、5 秒間表示され消灯します。
40	赤目軽減 自動発光	人物撮影に適しており、人物の目が赤く写る「赤目現象」を軽減できます。詳しくは次ページの < <p>▼ をご参照ください。</p>
④	発光禁止	フラッシュは発光しません。
4	強制発光	被写体の明るさに関係なく、必ずフラッシュが発光します。逆光で撮影するときなどに使います。
4 2*	スロー シンクロ	夜景などの撮影に適しています。フラッシュでメインの被写体を明るく 照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景をきれいに写します。

フラッシュモードの設定方法





設定したいモードを選んで 🔞 を押す

設定したフラッシュモードが表示されます。

 ⑥ を押さないまま 5 秒以上経過すると、 設定はキャンセルされます。


フラッシュランプについて

シャッターボタン半押し時に、フラッシュの状態を確 認できます。

• 点灯:撮影時にフラッシュが発光します。

• 点滅:フラッシュの充電中のため、撮影できません。

• 消灯:撮影時にフラッシュは発光しません。



▼ フラッシュ使用時のご注意

フラッシュを使用して撮影すると、フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して、画像の中に白い点のように写り込んでしまう場合があります。このような場合は、フラッシュモードを 🚱 (発光禁止) にして撮影することをおすすめします。

暗い場所で撮影するときは

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するときなど、シャッタースピードが遅くなるため手ブレしやすい状況では、

- M が表示されます。
- [ISO] と表示されたときは、感度が上がるため、通常よりも ざらついた画像になることがあります。
- 撮影した画像が手ブレしている可能性が高いときは、右のような「手ブレお知らせ画面」が表示され、画像を記録するかどうかを選ぶことができます。
- 画像記録時に自動的にノイズ除去が行われる場合があります。この場合、画像の記録時間が、通常の約2倍以上になります。





② 赤目軽減自動発光について (P.13)


このカメラは「アドバンスト赤目軽減方式」を採用しています。フラッシュが本発光の前に数回小量発光して赤目現象を軽減すると同時に、撮影した画像に赤目の部分がある場合は、カメラが自動的に補正します(この場合、画像の記録時間がやや長くなります)。ただし、以下のような場合は、他のフラッシュモードで撮影してください。

- シャッターチャンスを優先する撮影にはおすすめできません。
- 撮影状況によっては、望ましい結果が得られない場合があります。
- ごくまれに赤目以外の部分が補正される場合があります。

セルフタイマーの使い方

記念撮影など、自分も一緒に写りたいときは、セルフタイマーが便利です。セルフタイマー撮影時は、三脚などでカメラを固定してください。





「ON」 を選んで (®) を押す

- (ぐ) マークが表示されます。






そのままシャッターボタンを押し込む

セルフタイマーが作動し、約 10 秒後、自動的にシャッターがきれます。

- シャッターがきれるまでの秒数が表示されます。
- セルフタイマーを途中で止めるには、もう 一度シャッターボタンを押してください。


セルフタイマーが作動すると、セルフタイマーランプ が点滅します。シャッターがきれる約 1 秒前になる と、点灯に変わります。



マクロ(接写)モードの使い方

最短約 10cm まで被写体に近づいて撮影することができます。ただし、 フラッシュ撮影時は、被写体から 30cm 以上離れなければ、フラッシュ の光が充分に行き渡らない場合がありますのでご注意ください。





- マークが表示されます。
- (R) を押さないまま5秒以上経過すると、 設定はキャンセルされます。



構図を決める

マークが緑色で表示されているときは、 レンズ前約 10cm の被写体にピントを合 わせることができます。



マクロモードについて

マクロモードでは、シャッターボタンの半押しでフォーカスロックされるまで、カメラ は常に AF (オートフォーカス) によるピント合わせを繰り返します。

設定をいろいろ変更して撮影するには

▲ (オートモード)では、ここまでに説明した内容に加え、記録する画像のサイズを変 更したり、連写やホワイトバランスに関する設定を行うなど、撮影目的や状況に応じて、 設定をいろいろと変更して撮影することもできます。詳しくは P.68 以降をご覧くださ W.

シーンに合わせて撮影する―シーンモード

シーンモードについて

撮影シーンが決まっているときは、シーンに合わせて以下の 16 種類からシーンモードを選ぶだけの簡単な操作で、より 美しく撮影できます。



アシスト機能付きシーンモード(4種類)

画面に構図を決めるためのガイド線が表示されるなど、撮影をお手伝い する「アシスト機能」が充実したモードです。

人物の撮影に
風景の撮影に
運動会などのスポーツ写真に
夜景をバックにした人物撮影に

その他のシーンモード (12種類)

シーンを選び、シャッターボタンを押すだけで簡単に美しい画像が撮影できるモードです。

24	パーティー
•6	海・雪
	夕焼け
	トワイライト

	夜景
	クローズアップ
<u> </u>	ミュージアム
::	打ち上げ花火

	モノクロコピー
A	逆光
Ħ	パノラマアシスト
₫	音声レコード

シーンモードでの画像モード設定

シーンモードのメニューで、**◆・**マークを選ぶと、画像モード (P.69) を設定できます。





シーンモードの詳しい設定内容 (フラッシュモード、マクロモードなど): P.90

アシスト機能付きシーンモード

アシスト機能付きシーンモードでは、構図を決めるためのガイド線が表 示されるなど、さまざまなアシスト機能が撮影のお手伝いをします。


アシスト機能付きシーンモードで撮影するには













被写体をガイドに合わせて、撮影する

% ポートレート


人物を美しく撮影したいときに使います。人物の肌 をなめらかで自然な感じに仕上げます。



(⊕)	顔認識 AF	カメラが人物の顔を自動的に認識してピントを合わせます。詳 しくは下記をご覧ください。
Z	ポートレート	ガイドは表示されず、画面中央にピントが合います。
	人物左	人物の上半身をやや左右に寄せて撮影するときに使います。ガ イド内にピントが合います。
	人物右	
•	ウエスト ショット	人物の上半身を撮影するときに使います。ガイド内にピントが 合います。
22	ツーショット	2人並んだ人物の上半身を撮影するときに使います。ガイド内 にピントが合います。
••	縦位置	人物を縦位置で撮影するときに使います。ガイド内にピントが 合います。

⑨「顔認識 AF」 モードでの撮影方法





☑ マークの大きさを目安に、人物の 顔をとらえる

※ 複数の顔を認識した場合は、最も近くにいる人の顔が二重枠で、他の顔が一重枠で示されます。この場合、二重枠で囲まれた人の顔にピントが合います。途中で被写体が横を向くなどしてカメラが被写体を見失った場合は、枠が消えてステップ 1 の状態に戻ります。

3





シャッターボタンを半押しする

ピントと露出が固定され、二重枠が緑色に 変わります。 4



そのままシャッターボタンを押し込む

- どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどの撮影条件によって異なります。
- カメラは人物の顔を認識するまでピント合わせを繰り返します。
- 二重枠が黄色点滅している場合は、顔にピントが合っていません。もう一度ピントを 合わせてください。
- 顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントが合います。
- 次のような場合、カメラは人物の顔を認識できません。
 - 顔の一部がサングラスなどでさえぎられている。
 - ・構図内で顔を大きく、または小さくとらえすぎている。

■ 風景

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したい ときや、風景をバックにした人物撮影に使います。



■■ 風景	ガイドは表示されず、遠景にピントが合います。**
⊞ ш	遠くの山並みを撮影するときに使います。遠景にピントが合います。*
建物	建物を撮影するときに使います。遠景にピントが合います。*
正 左背景	背景と人物を左右に配置した構図で撮影するときに使います。
古 背景	ガイド内の人物にピントと露出が合います。

※ シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示 (P.11) が点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。

ঽ スポーツ

運動会などスポーツ写真を撮影するときに使います。動きのある被写体の一瞬の動きを連写(連続撮影)によって鮮明にとらえます。このモードでは、ガイドは表示されません。



¥	スポーツ	シャッターボタンを深く押し込んでいる間、約 1.7 コマ/秒 で連写できます。
×	スポーツ観戦	ズームの広角側で約4.5m以上、望遠側で約6m以上離れた被写体にピントが合うように、ピントが固定されます。シャッターボタンを深く押し込んでいる間、「スポーツ」と同様に連写できます。
=	スポーツマルチ 連写	シャッターボタンを 1 回深く押し込むと、約8 コマ/秒で 16 コマの連続写真を撮影し、右のような 1 コマの画像 (画像サイズ 1600×1200) として記録します。

「スポーツ」、「スポーツマルチ連写」のときは、シャッターボタンを押していないときも、カメラは常に画面中央にピントを合わせ続けます。

№ 夜景ポートレート

タ景や夜景をバックに人物を撮影するときに使います。人物と背景の両方を美しく表現します。アシスト機能は、「ポートレート」(P.19)と同様(ただし「顔認識 AF」はありません)です。このモードで撮影するときは、手ブレを防ぐため、三脚や安定した



台などでカメラを固定してください。また、画像の記録時に自動的にノイズ除去 (P.14) が行われる場合があります。

その他のシーンモード

その他のシーンモードで撮影するには

1



モードセレクターを 303111 に合わせる







シーンモードの種類と特長

※ パーティー

パーティー会場などでの撮影に使います。キャンドルライトなどの背景をいかして、雰囲気のある画像に仕上げます。

- 画面中央にピントが合います。
- 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。



北海・雪

晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影したいときに使います。

画面中央にピントが合います。



🚢 夕焼け

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。

- 遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、 常に AF表示 (P.11) が点灯します。
- 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。



夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に 使います。

- 遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF表示 (P.11) が点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。
- 手ブレしやすいため、カメラを三脚などで固定して撮影する ことをおすすめします。



☑ 夜景*

夜景の撮影に使います。スローシャッターで夜景の雰囲 気を表現します。

- 遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF 表示 (P.11) が点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。
- 手ブレしやすいため、カメラを三脚などで固定して撮影する ことをおすすめします。



☎ クローズアップ

草花や昆虫、小さな被写体などの接写(近接撮影)に使います。

- シャッターボタンの半押しでピントが固定されるまで、カメラは常に画面中央にピントを合わせ続けます。
- 撮影方法はマクロモード (P.16) と同じです。
- 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。



フラッシュ撮影が禁止されている美術館など、フラッシュ を発光させたくない場所で撮影するときに使います。

- 画面中央にピントが合います。
- [BSS] (P.73) が自動的に [ON] になります。
- 手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。





※ 打ち上げ花火

スローシャッターで、打ち上げ花火をきれいに撮影できます。

- 遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF表示 (P.11) が点灯します。ただし、ピントは遠景に固定されるため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。
- 手ブレしやすいため、カメラを三脚などで固定して撮影する ことをおすすめします。

モノクロコピー


ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影したいときに使います。

- 画面中央にピントが合います。
- 近くのものを撮影するときは、マクロモード (P.16) を併用してください。
- 赤色、青色などの被写体を撮影すると、文字などが薄くなる ことがあります。

The share Namer's better Heredist Calme & Ann Prosper, and Calme & Ann Prosper, and Calme & Ann Prosper, and the share of the Shared Perk Service and the Shared Perk Service & Annual Perk Service &

逆光 逆光

逆光状態での撮影に使います。内蔵フラッシュが常に発光 し、人物が影にならず美しく撮影できます。





□ パノラマアシスト (P.25)



複数の画像をつなげて、パノラマ写真を合成したいときに使います。このモードで撮影した画像は、付属のソフトウェア「PictureProject」を使ってパノラマ写真を合成することができます。

● 音声レコード (P.38)

音声のみの録音/再生/コピーができます。内蔵メモリーには約50分、SDカード(256MB以上)には最高約5時間の録音が可能です。

「パノラマアシスト」 モード (P.24) での撮影方法

画面中央にピントが合います。三脚をお使いいただくと、構図を合わせ やすくなります。

1





シーンモードの選択画面で、口 **パノ** ラマアシストを選んで ® を押す

2





マルチセレクターの上下左右でパノラマ方向を選んで ⑧ を押す

- もう一度 (M) を押すとパノラマ方向を選び直せます。
- パノラマ方向を選ばずに1コマ目を撮影すると、パノラマ方向は自動的に右方向に設定されます。

3





構図の端から、1 コマ目を撮影する

画面の 1/3 に、撮影した画像が表示されます。

4





2 コマ目以降を撮影する

- 前の絵柄に合うように構図を合わせて、 シャッターボタンを押してください。
- この手順を繰り返して、必要な画像を撮影してください。

5



必要な画像を撮影し終わったら、® を 押す

ステップ 1 の状態に戻ります。

▼ パノラマアシストモードについてのご注意

フラッシュモード (P.13)、セルフタイマー (P.15)、マクロモード (P.16) は、撮影開始前に設定してください。撮影開始後に設定を変えることはできません。画像モード (P.69) の変更やズーム操作、画像の削除もできません。

② 「AE-L」について

パノラマアシストモードでは、1 コマ目を撮影すると、画面に 「AE-L」(白色)と表示されます。これは、露出とホワイトバランスがロック (固定) されたことを示しています。これによってパノラマ写真を構成するすべての画像を、同じ露出とホワイトバランスのもとで撮影することができます。




再生機能を使いこなす

1 コマずつ再生する (1 コマ再生モード)

撮影時に 🗈 を押すと、画像が 1 コマずつ再生される 「1 コマ再生モード」になります。 1 コマ再生モードでは、以下の操作ができます。

次の画像を見る	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	_
前の画像を見る	(O) (S) (B)	_
画像を削除する	Í	P.28
画像を拡大する	1 (9)	P.29
サムネイル表示モードに切り換える	((((((((((P.28
再生メニューを表示する	MENU	P.56
音声メモを録音/再生する	♦	P.32
静止画表示時:暗い部分を明るく 補正する(D-ライティング)	⊗	P.31
動画表示時:動画を再生する		P.37
撮影に戻る	•	P.12



画像の再生について

- 電源が OFF のときに ▶ を 1 秒以上押し続けると、 1 コマ再生モードで電源を ON にすることができます。
- 内蔵メモリーに記録した画像を再生したいときは、SD カードをカメラから取り出してから、再生してください。

複数の画像を一覧表示する (サムネイル表示モード)

1 コマ再生モード (P.27) で ⑩ (■) を押すと、画像を 4 コマまたは 9 コマずつ一覧できる「サムネイル表示モード」になります。サムネイル表示モードでは、以下の操作ができます。

ED 2	
	5

画像を選ぶ	© © ©	_
表示コマ数を切り換える	(■ (■) / (Q)	_
選択中の画像を削除する	Ú	_
1 コマ再生モードに切り換える	⊗	P.27
再生メニューを表示する	MENU	P.56
撮影に戻る	▶	P.12

画像を削除する

1コマ再生モードとサムネイル表示モードで 面を押すと、右の画面が表示されます。「はい」を選んで®を押すと、表示中または選択中の画像が削除されます。



画像を拡大する

1コマ再生モード (P.27) で ① (Q) を押すと、表示中の画像を最大約 10 倍まで拡大して表示できます。拡大中は、画面に拡大率が表示されます。拡大表示中には、以下の操作ができます。






画像の一部を切り抜く(トリミング)

拡大表示 (P.29) 中に ❷ਂ マークが表示されている画像は、トリミング (切り抜き) することができます。



画像を拡大表示する



切り抜きたい部分が表示されるよう に、拡大率や表示範囲を調節する



シャッ**ターを押す** 確認画面が表示されます。



「はい」を選んで ® を押す トリミング画像が作成されます。

- トリミングで作成された画像の画像サイズは、拡大倍率により異なります。次のうちから最適なものをカメラが自動的に選択します(単位: ピクセル)。
 - \cdot 5 2592 \times 1944
 - \cdot 2m 1600 × 1200
 - **PC** 1024 × 768
 - · 🗔 320 × 240

- \cdot 3m 2048 \times 1536
- \cdot 1 1280 \times 960
- \cdot **TV** 640 \times 480
- · □ 160 × 120
- トリミングで作成された画像は、元の画像とは別の画像として JPEG 形式で約 1/8 に圧縮して保存されます。



トリミング画像のファイル名: P.92 元画像とトリミング画像の関係: P.92

暗い部分を明るく補正する(D-ライティング)

1コマ再生モード (P.27) で **図:門** マークが表示されている画像は、 画像の暗い部分だけを明るく補正することができます (D- ライティング)。 逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正する ことができます。



1 コマ再生モード (P.27) で ® を押す 補正後の見本が表示されます。



「実行」を選んで ® を押す 補正画像が作成されます。

- D- ライティング画像は、元画像とは別の画像と して保存されます。
- D- ライティングを行った画像は、再生時の画面 で確認できます。







D- ライティング画像のファイル名: P.92 元画像と D- ライティング画像の関係: P.92

画像に音声メモを付ける

1 コマ再生モード (P.27) で В№ マークが表示されている画像には、カメラのマイク (P.x) を使って、音声によるメモを付けることができます。





▼ 音声メモについてのご注意

- 音声メモの録音中はカメラのマイクに触れないようにご注意ください。
- すでに音声メモが録音されている画像には、音声メモを録音できません。この場合、いったん音声メモだけを削除してから、もう一度音声メモを録音してください。
- COOLPIX L3 以外のカメラで撮影した画像に対して、COOLPIX L3 で音声メモを録音することはできません。また、COOLPIX L3 以外のカメラで録音した音声メモを、COOLPIX L3 で再生することはできません。

動画を撮影する / 再生する

動画の種類を選択する

撮影する動画の種類を以下の5種類から選ぶことができます。


		連続撮影記録時間*1		
種類	内容	内蔵メモリー	SD カード	
		約 23MB	256MB	
*** TV 再生 640 ★	カラーの動画を画像サイズ 640 × 480 ピクセル、30 フレーム / 秒で撮影します。 「TV 再生 640」と比べて、より動きのな めらかな動画を撮影できます。	21 秒 ^{* 2}	約3分 39秒 ^{※2}	
"₹√ TV 再生 640	カラーの動画を画像サイズ 640 × 480 ピクセル、15 フレーム / 秒で撮影します。	42 秒 ^{* 2}	約7分 15秒 ^{*2}	
'景' カメラ再生 320 ★	カラーの動画を画像サイズ 320 × 240 ピクセル、30 フレーム / 秒で撮影します。 「カメラ再生 320」と比べて、より動きの なめらかな動画を撮影できます。	42 秒 ^{※ 2}	約7分 15秒 ^{*2}	
景 カメラ再生 320 (初期設定)	カラーの動画を画像サイズ 320 × 240 ピクセル、15 フレーム / 秒で撮影します。	1分 22秒 ^{*2}	約 14分 16 秒 ^{*2}	
表 長時間再生 160	カラーの動画を画像サイズ 160 × 120 ピクセル、15 フレーム / 秒で撮影します。 画像サイズが小さいため、他の動画と比べて、より長時間の撮影が可能となります。	4分 33秒 ^{*2}	約 47 分 8 秒 ^{** 2}	

^{※ 1} 記載されている連続撮影記録時間はおおよその目安です。同じ容量でも SD カードの種類によって連続撮影記録時間は異なります。



^{※2}内蔵メモリーまたはSDカードの残量がなくなるまで連続して撮影できます。

動画設定を選択する



モードセレクターを 🦷 に合わせる

記録できる時間が表示されます。



MENU を押す

動画メニューが表示されます。



動画設定を選んで ® を押す

動画モードが一覧表示されます。



設定したいモードを選んで 🚳 を押す

設定をキャンセルする場合は、MENUを押してください。

選んだモードが有効になります。



MENU を押す

撮影画面に戻り、液晶モニターに設定した モードのアイコンが表示されます。

AF-MODE を設定する

動画メニューではオートフォーカスの方法 (AF-MODE) を以下の2種類 から選ぶことができます。

各 シングル AF (初期設定)	シャッターボタンを半押しするとピント合わせを行い、半押し中はピントを固定 (AF ロック) します。撮影を開始すると、シャッターボタンを押し込んだときのピントに固定され、撮影中はピント合わせを行いません。
作 常時 AF	撮影中、常にピント合わせを繰り返します。 撮影中にカメラの動作音が録音されることがあります。動作音が気になる場合は、シングル AF に設定して撮影することをおすすめします。





場 動画メニュー






4



動画を撮影する

音声付きの動画を撮影する方法は以下の通りです。

(MI)



モードセレクターを 🥊 に合わせる

記録できる時間が表示されます。



シャッターボタンを押して、撮影を開 始する

画面下部で、記録できる残り時間の目安を確 認できます。





シャッターボタンを押して、撮影を終 了する

内蔵メモリーまたは SD カードの残量がな くなると、撮影は自動的に終了します。

▼ 動画撮影についてのご注意

- 動画モードでは、フラッシュモード(P.13)、セルフタイマー(P.15)は設定できま $\forall h_i \in \nabla D = V(P.16) \text{ it } [ON] \text{ it }$
- 動画撮影中、電子ズームは2倍まで作動しますが、光学ズームは使用できません。光 学ズームを使用したい場合は、撮影前に操作してください。撮影を始めると、光学ズー ム位置は固定されます。




1 枚の SD カードで動画を記録できる時間: P.91

動画を再生する

1 コマ再生モード (P.27) で **帰** マークが表示されている画像が動画です。 ® を押すと、再生することができます。



動画の再生中は、**② ①** で音量を調節できます。また、画面上部に操作パネルが表示されます。マルチセレクターの左右で、アイコンを選んでください。選ばれているアイコンによって以下のように操作を実行します。



巻き戻し	*	☞ を押している間、巻き戻します。	
早送り	>>	☞ を押している間、早送りします。	
一時停止	III	⊗ を押すと、一時停止します。 一時停止中には、以下の操作ができます。	
		4	∰ を押すと、1 コマ戻ります。
		▶ ⊗ を押すと、1 コマ進みます。	
		▶ ⊗ を押すと、再生を再開します。	
			ና を押すと、1 コマ再生モードに戻ります。
再生終了		☞ を押すと、1 コマ再生モードに戻ります。	

動画ファイルを削除する

動画の再生中、または 1 コマ再生モード (P.27) やサムネイル再生モード (P.28) で動画を表示しているときに 節を押すと、削除確認画面が表示されます。「はい」を選んで ® を押すと、動画ファイルが削除されます。「いいえ」を選んで ® を押すと、動画ファイルを削除せずに再生画面に戻ります。




音声のみを録音する / 再生する―音声レコード


音声のみを録音する

内蔵メモリーまたは SD カードに音声のみを録音することができます。 内蔵メモリーには約 50 分、SD カード (256MB) には最長約 5 時間録音できます。











◎ を押す

日時および録音可能な時間が表示されます。



シャッターボタンを押して録音を開始する

- 音声の録音中は液晶モニターが消灯します。
- ●録音を一時停止したいときは ® を押し、もう一度押すと再開します。
 シャッターボタンを押して、録音を終了する
- クヤッターボタンを押して、録音を終了する
 内蔵メモリー/SDカードの記録容量がなくなった場合または5時間経過すると、録音は自動的に終了します。

▼ 音声レコードについてのご注意

- ・音声の録音中はカメラのマイクに触れないようにご注意ください。
- 内蔵メモリ/SDカードに10秒以上録音できる容量がない場合や、電池の容量が少ない場合には、表示された録音可能時間いっぱいまで録音できないことがあります。ただし、終了するまでに録音された音声データは記録されます。
- 長時間音声を録音する場合は、別売の AC アダプターキット EH-65A (P.79) のご 使用をおすすめします。
- ・音声を録音する前に試し録音を行い、録音状態を確認することをおすすめします。

インデックス

録音中にマルチセレクターの上下左右のいずれかを押すと、インデックスが付けられます。インデックスを付けると、カメラで音声を再生するときに頭出しをすることができます。インデックスナンバー





は録音の開始時点を 1 とし、マルチセレクターを押すたびに連番で記録されます。インデックスは最大で 98 個まで付けることができます。

インデックスナンバーは音声レコード画面で確認す ることができます。



インデックスナンバー

音声を再生する



シーンモードの選択画面で **● 音声レ コード**を選んで ® を押す

音声レコード画面が表示されます。



▶ を押す

保存されている音声データが一覧で表示されます。

● 音声データの一覧表示中に ▶ ボタンを 押すと、音声レコード画面に戻ります。



再生したい音声データを選んで ® を押す

音声データ再生画面が表示され、再生が始まります。

インデックスマークは、録音時に付けたインデックスの場所を示します。

音声データ再生中は、 ② ① で音量を調節できます。また、画面上部に操作パネルが表示されます。マルチセレクターの左右でアイコンを選んでください。選ばれているアイコンによって以下のように操作を実行します。

機能	アイコン	内容
一時停止	<u>II</u>	☞ を押すと、再生を一時停止します。
再生再開	>	☞ を押すと、再生を再開します。
巻き戻し	4	☞ を押し続けると、音声を巻き戻します。
早送り	>>	⊗ を押し続けると、音声を早送りします。 最後まで早送りすると再生が終了し、音声 データの一覧画面に戻ります。
前のインデックスに戻 る	[44]	☞ を押すと、前のインデックスに戻ります。
次のインデックスに進 む	>>	☞ を押すと、次のインデックスに進みます。
再生終了		⊗ を押すと、音声の再生を終了し、音声データの一覧画面に戻ります。

▼ 音声データをパソコンに保存する際のご注意

音声レコード機能により録音された音声データ (.WAV) は、付属のソフトウェア 「PictureProject」ではパソコンに転送できません。セットアップメニューの「インター フェース」→「USB」を「Mass Storage」に設定して、直接パソコンにコピーしてく ださい (P.67)。

パソコンに保存された音声データ (.WAV) は、WAV ファイル対応のプレーヤー (QuickTime など) で再生することができます。「PictureProject」では再生できません。ただし、音声録音中に付けたインデックスはカメラで再生する場合のみ使用できます。パソコンで再生する場合はインデックスなしの音声データとなります。

音声データを削除する

音声の再生中に 面 を押すか、一覧表示中にマルチセレクターの上下で、削除したいファイルを選んで 面 を押すと削除確認画面が表示されます。「はい」を選んで ® を押すと、音声データが削除されます。「いいえ」を選んで ® を押すと、音声データを削除せずに再生画面に戻ります。



音声データをコピーする

内蔵メモリーの音声を SD カードに、SD カードの音声を内蔵メモリーにコピーすることができます。この操作は、SD カードを挿入したときのみ行えます。音声データコピーを行う際は、まず「音声を再生する」(P.39)の手順 1 を行い、音声レコード画面を表示させてください。






コピーの方向*を選んで ® を押す

※ ★ : 内蔵メモリーから SD カードへ↑ → : SD カードから内蔵メモリーへ



「音声データコピー」画面が表示されます。



コピーの方法を選んで 🚱 を押す

「選択データコピー」→ステップ**5**へ 「全データコピー」→ステップ**7**へ 5



● コピーデータ選択
001 2006.09.01 11:11 ↑
002 2006.10.10 01:58 003 2006.10.10 20:18 004 2006.10.21 20:30 ○ 005 2006.11.03 20:41 ↓
MEND終了 ON 決定 ▶ 選択

コピーしたい音声データを選んでマル チセレクターの右を押す

設定された音声データには ✓ がつきます。

- 設定を取り消すときは、取り消したい音 声データを選んで、もう一度マルチセレ クターの右を押します。
- この操作を繰り返してコピーする音声 データを設定します。

6



● カード→カメラ 選択データをコピーします。よろしいですか? いいえ はい MEND終了 OK 決定

◎ を押す

7

「はい」を選んで ® を押す



コピーが実行されます。キャンセルする場合は「いいえ」を選んで6を押してください。

▼ 音声データコピーについてのご注意

- コピー先のメモリー容量が足りない場合には、「メモリー残量がありません」(P.83) というメッセージが表示されます。不要な画像や音声を削除したり、新しい SD カードに交換する (コピー先が SD カードの場合) などの対処をしてから音声データコピーを行ってください。
- 他社製のカメラで録音した音声データやパソコンで編集した音声データのコピーは、 動作保証外です。

テレビやパソコン、プリンターに接続する

撮影した画像は、カメラで再生するだけでなく、以下のような方法で楽しむことができます。

- テレビで画像を見る・動画をビデオに録画する
- パソコンに転送して整理・加工する
- プリンターでプリント (印刷) する
- プリントサービス店にプリントを依頼する

この章では、テレビに接続する方法 (P.44)、パソコンに接続する方法 (P.45)、プリンターと接続する方法 (P.49) について説明します。カメ ラをこれらの機器と接続するときは、セットアップメニューの「**インターフェース**」の設定変更が必要な場合があります。セットアップメニューの表示方法や操作方法については、P.55 をご覧ください。

テレビやパソコン、プリンターなどと接続するときは、途中で電池が切れることがないように、別売の AC アダプターキット EH-65A をお使いいただくことをおすすめします。

1




お使いのテレビに合わせて (下記 **②** 参 照)、セットアップメニューの「**インター** フェース」→「ビデオ出力」(P.67) を設定 する

メニューの操作方法については、P.55 をご覧ください。

カメラの電源を OFF にして、付属の AV ケーブルを接続する

AV ケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、白のプラグを音声入力端子に接続してください。



3 テレビの入力をビデオ入力(外部入力)に切り換える

• 詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。

4



▶ を 1 秒以上押す

カメラの電源が ON になり、撮影した画像がテレビに表示されます。

カメラの液晶モニターは消灯したままです。

② ビデオ出力について

「ビデオ出力」メニューの「NTSC」と「PAL」はいずれも、アナログカラーテレビ放送の規格です。日本では NTSC 方式が、欧州では PAL 方式が主流です。

パソコンに接続する

画像をパソコンに転送して保存するには、付属のソフトウェア「PictureProject」をパソコンにインストールする必要があります。インストールの方法や画像の転送方法については、簡単操作ガイドやPictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM(銀色)をご覧ください。

「USB」の設定をして、パソコンに画像を転送する


1 PictureProject がインストールされたパソコンを起動する

2



パソコンの OS に合わせて (P.46)、セットアップメニューの 「**インターフェース**」

- → 「USB」 (P.67) を設定する
- メニューの操作方法については、P.55 をご覧ください。
- **3** カメラの電源を OFF にして、付属の USB ケーブルでカメラと パソコンを接続する



4



カメラの電源を ON にする

5



@ を押す

- 転送が始まります。転送マーク (P.47) が付いている画像 が、パソコンに転送され、PictureProject に表示されます。
- カメラには以下のように表示されます。



6 転送が終わったら、カメラとパソコンの接続を外す

• 詳しくは P.48 をご覧ください。


PictureProject の [転送] ボタンで画像を転送するには

PictureProject の [転送] ボタンで画像を転送することもできます。ステップ 5 で、® を押す代わりに、PictureProject の [転送] ボタンを押してください。転送マークの有無にかかわらず、すべての画像をパソコンに転送することができます。



セットアップメニュー「インターフェース」→ 「USB」の設定について

パソコンの OS に合わせて、セットアップメニューの「インターフェース」→「USB」(P.67) で、 USB 通信方式を以下のように設定してください。 初期設定は「Mass Storage」です。



パソコンの OS	◎ で転送するとき*	PictureProject の [転送] ボタンで転送するとき
Windows XP Home Edition Windows XP Professional Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition (Me) Windows 98 Second Edition (SE)	Mass S	Storage
Mac OS X (10.1.5 以降)	PTP	PTP または Mass Storage

※ 次の場合、カメラの m (転送 extstyle extstyle

- 内蔵メモリーを使用し、「USB」の設定を「Mass Storage」 にしている場合
- SD カードの書き込み禁止スイッチが「Lock」の位置になっている場合(「Lock」を解除するとカメラの ® (転送 ♥) を使用できます。)

▼ Windows 2000 Professional、Windows Me、Windows 98 SE をお使いの方へのご注意

USB 通信方式は必ず「**Mass Storage**」にしてください。誤って「**PTP**」にしてパソコンと接続した場合は、以下の要領で接続を外してください。

Windows 2000 Professional の場合:

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」と表示されるので、「キャンセル (中止)」を選んで画面を閉じてから、パソコンとカメラの接続を外してください。

Windows Me の場合:

「ハードウェア情報データベースの更新」の後に「新しいハードウェアの追加ウィザード」と表示されるので、「キャンセル (中止)」を選んで画面を閉じてから、パソコンとカメラの接続を外してください。

Windows 98 SE の場合:

「新しいハードウェアの追加ウィザード」と表示されるので、「キャンセル (中止)」 を選んで画面を閉じてから、パソコンとカメラの接続を外してください。

◎ 転送マーク(20)について

再生時に マークが付いている画像は、パソコンとの接続時に を押すと、パソコンに転送されます。初期設定ではすべての画像に転送マークが付くようになっています。転送マークを付けたり外したりするには、以下の2通りの方法があります。



セットアップメニューの	これから撮影する画像すべて を対象に、転送マークを付け
「インターフェース」→	るかどうかを設定します。
「転送設定」(P.67)	
再生メニューの「転送	撮影済みの画像を対象に、個別に転送マークを付けたり外
マーク設定」(P.76)	したりできます。

カメラとパソコンの接続を外す

- USB 通信方式が「PTP」の場合: カメラの電源を OFF にして、USB ケーブルを抜いてください。
- USB 通信方式が「Mass Storage」の場合: USB ケーブルを外したり、 カメラの電源を OFF にしたりする前に、必ず次の操作を行ってください。
 - Windows XP Home Edition/Windows XP Professional の場合:

パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして、「USB大容量記憶装置デバイスードライブ(E:)*を安全に取り外します|を選んでください。



• Windows 2000 Professional の場合:

パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取り外しまたは取り出し」アイコンをクリックして、「USB 大容量記憶装置デバイス―ドライブ(E:)*を停止します」を選んでください。



• Windows Me の場合:

パソコン画面右下の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして、「USB ディスクードライブ (E:) *の停止! を選んでください。



• Windows 98 SE の場合:

マイコンピュータの中の「リムーバブルディスク」上でマウスを右クリックして「取り出し」を選んでください。




- ※ ドライブ (E:) の [E] は、お使いのパソコンの環境によって異なります。
 - Mac OS X の場合:

デスクトップ上の「NO NAME」 アイコンをゴミ箱に捨ててください。



プリンターに接続する

PictBridge (P.93) 対応プリンターをお使いの場合は、パソコンを使わずに、カメラとプリンターを直接つないでプリントすることができます(ダイレクトプリント)。ダイレクトプリントの手順は、以下の通りです。



撮影した画像は、このほか以下のような方法でもプリントできます

1.SD カードをプリンターのカードスロットに挿入してプリントする

プリンターの使用説明書をご覧ください。DPOF (P.93) 対応プリンターなら、事前に「プリント指定」(P.53) を行い、指定通りにプリントすることもできます。

2.SD カードをプリントサービス店に持ち込んでプリントを依頼する


事前に「**プリント指定**」を行った場合は、DPOF 対応のプリントサービス店にお持ちく ださい。

3. 画像をパソコンに転送してからプリントする

パソコンへの転送方法については P.45 をご覧ください。パソコンでのプリント方法はお使いになるソフトウェアやプリンターの使用説明書をご覧ください。

カメラとプリンターを接続する

1



セットアップメニューの「**インターフェー ス** | → 「**USB** | (P.67) を「**PTP** | にする

メニューの操作方法については、P.55 をご覧ください。


2



カメラの電源を OFF にする

3 プリンターの電源を ON にする

♪ 付属の USB ケーブルで、カメラとプリンターを接続する



5



カメラの電源を ON にする

正しく接続されると、カメラの液晶モニターに①の画面が表示された後、ダイレクトプリントのトップ画面(②)が表示されます。





1 コマだけプリントする

あらかじめカメラとプリンターを正しく接続してから (P.50)、以下の手順でプリントしてください。

1





ダイレクトプリントのトップ画面 (P.50) で、プリントしたい画像を選ぶ

(図) を押して、6 コマ表示に切り換えて 画像を選ぶこともできます。(Q) を押す と、1 コマ表示に戻ります。

2





⑥ を押す

「プリントメニュー」画面が表示されます。

3 (3)

プリント枚数や用紙サイズを設定し、プリントを実行する

マルチセレクターの上下で各項目を選んでから 🔞 を押すと、それぞれの 画面に移ります。

プリント実行

- (の) を押すと、プリントが始まります
- プリントが終わると、ステップ 1 の画面に戻ります。
- プリントを途中で中止したいときは、 🔞 を押してください。

プリント枚数設定

マルチセレクターの上下でプリント枚数 (9 枚まで) を設定し、 (3 を押してください。



用紙設定

マルチセレクターの上下でブリントする 用紙のサイズを選び、**®** を押してくださ い。



▼ 用紙設定についてのご注意

用紙設定画面では、「プリンターの設定」以外に、「L サイズ」、「2L サイズ」、「ハガキ」、「100 × 150mm」、「 4×6 - in」、「 8×10 - in」、「Letter」、「A3 サイズ」、「A4 サイズ」のうち、プリンターが対応している用紙サイズが表示されます。プリンターの設定を優先したいときは、「プリンターの設定」を選んでください。

複数の画像をプリントする

あらかじめカメラとプリンターを正しく接続してから (P.50)、以下の手順でプリントしてください。

1





ダイレクトプリントのトップ画面(P.50)で、MENIを押す

「プリントメニュー」画面が表示されます。

2 (5)

プリントする画像や用紙サイズ、プリント方法を設定する

マルチセレクターの上下で各項目を選んで 🞯 を押すと、それぞれの画面 に移ります。

(M) を押すとプリントする画像の選択画面に移ります。ステップ 3 プリント選択 にお進みください。 (M) を押すとすべての画像がプリントされます。プリントが終わ 全画像プリント ると、ステップ 1 の画面に戻ります。 (M) を押すと [DPOF プリント] 画面が 表示されます。マルチセレクターの上下 ↑ DPOFプリント で「プリント実行 | を選んで 🕅 を押す と、「プリント指定」(P.53) で指定し 005枚プリント DPOF プリント た画像がプリントされます。「画像の確 プリント実行 画像の確認 **認**」を選んで (M) を押すと、確認画面 キャンセル が表示されます。 ステップ 5 にお進み OK 決定 ください。 用紙設定 P.51 のステップ 3 と同じです。

3





プリントする画像と、それぞれのプリ ント枚数 (9 枚まで) を設定する

- マルチセレクターの左右で画像を選び、上下でプリント枚数を設定します。詳しい操作方法については P.59 をご覧ください。

4





∞ を押す

確認画面が表示されます。

画像を選び直したいときは、WENU を押してください。ステップ3の画面に戻ります。

5





- ∞ を押す
- プリントが終わると、ステップ 1 の画面に 戻ります。
- プリントを途中で中止したいときは、 を 押してください。

プリントする画像や枚数をあらかじめ設定する(プリント指定)

DPOF (P.93) 対応のプリンターやプリントサービス店で画像をプリントするときは、どの画像を何枚プリントするかを、あらかじめ指定することができます。撮影日時や撮影情報 (シャッタースピードと絞り値) をプリントすることもできます。

1





再生メニューで (P.74) で **凸 プリン ト指定**を選んで ® を押す

「プリント指定」画面が表示されます。

2



日ブリント画像選択 2006.12.01 12:00 [4/ 5]

「複数画像選択」を選んで ® を押す

「プリント指定取消」を選んで ® を押すと、すべての画像に対するプリント指定が取り消されます。

3





プリントする画像と、それぞれのプリント枚数 (9 枚まで) を設定する

- マルチセレクターの左右で画像を選び、上下でプリント枚数を設定します。詳しい操作方法については P.59 をご覧ください。



∞ を押す

- マルチセレクターの上下で「日付」を選んで のを押すと、撮影日が印字されます。
- 「撮影情報」を選んで ® を押すと、すべて の画像に撮影情報が印字されます。
- 「選択終了」を選んで (R) を押すと、設定が 有効になります。

「**プリント指定**」を行った画像は、再生時の画面で確認できます。



日付プリントについて

撮影日時入りの画像をプリントする方法は、2通りあります。

- 「プリント指定」の「日付」 設定を ON にする。
- セットアップメニューの「デート写し込み」のチェックボックスをオン ☑ にする (P.63)。

	プリント指定	デート写し込み
日付プリントの 条件	DPOF 対応プリンターが必要	プリンターの種類に関係なく、常 に日付プリントが可能
日付プリントの ON/OFF	プリントのたびに変更可能	日付が画像に直接写し込まれるた め、撮影後の変更は不可

「デート写し込み」で日付を写し込んだ画像には、「プリント指定」による日付プリントはできません。

▼ プリント指定についてのご注意

- プリント指定を行った後、再び「プリント指定」メニューを表示すると、「日付」と「撮影情報」の設定はリセットされますのでご注意ください。
- ダイレクトプリント時には、「撮影情報」は印字されません。

いろいろな設定

メニューの操作方法

カメラの基本設定や撮影、再生、動画に関する設定を行うには、おもに メニューを使います。メニューには、セットアップ (カメラに関する基本 設定)、**撮影、再生、動画**の4種類があります。

メニューを表示する

「セットアップメニューの表示方法

現在の状態が ☎ (オートモード)、図図 (シーンモード)、環(動画モー ド) の場合



MENU を押す

モードセレクターに対応したメニューが表 示されます。



↓ セットアップを選んで @ を押す セットアップメニューが表示されます。

- 操作方法については、引き続き P.58 を ご覧ください。
- メニュー画面を終了して撮影画面に戻る には、MENU を押してください。

● 現在の状態が ▶ 再生モードの場合



MFNII を押す

再牛メニューが表示されます。



¥ セットアップを選んで ® を押す

セットアップメニューが表示されます。

- 操作方法については、引き続き P.58 を ご覧ください。
- メニュー画面を終了して撮影画面に戻る には、MENU を押してください。

撮影メニューの表示方法





モードセレクターを 🚺 に合わせる

2






MENU を押す

撮影メニューが表示されます。

- 操作方法については、引き続き P.58 を ご覧ください。
- メニュー画面を終了して撮影画面に戻る には、MENU を押してください。

【再生メニューの表示方法





を押す

液晶モニターに再生画面が表示されます。

2





MENU を押す

再生中の画像に応じた再生メニューが表示 されます。

- 操作方法については、引き続き P.58 を ご覧ください。
- メニュー画面を終了して再生画面に戻る には、MENU を押してください。

動画メニューの表示方法

動画メニューの表示方法やメニュー項目については、P.33 ~ 35 で詳しく説明しています。

メニュー項目のヘルプを表示するには

メニューを表示しているときに \bigcirc (\bigcirc) を押すと、現在選択中のメニュー項目に関するヘルプ画面 (P.xiv) が表示されます。

- (の) を押すと、そのメニュー項目の設定画面に移ります。
- 元の画面に戻るには、もう一度 🕝 (2) を押してください。
- MENU を押すと、撮影または再生画面に戻ります。

メニューをアイコン表示するには


セットアップメニューで**メニュー切り換え**を**アイコンタイプ**に設定すると、メニューの 全項目を 1 画面にアイコンのみで表示することができます。

初期設定に戻すには

設定した内容を初期設定に戻すには、セットアップメニューの**設定クリアー**を行ってください (P.67)。

メニュー項目を設定する

メニューを操作するときは、マルチセレクターを使います。





設定したい項目が含まれるメニューを 表示する

例:「連写」を設定する場合



マルチセレクターの上下で設定したい 項目を選んで ® を押す



マルチセレクターの上下で設定したい 内容を選んで $\textcircled{\textbf{w}}$ を押す

設定が有効になります。



各メニューの初期設定: P.89

画像選択画面の操作方法

再生メニューの「プリント指定」(P.53)、「削除」(P.76)、「プロテクト設定」(P.76)、「転送マーク設定」(P.76)、「画像コピー」(P.78) では、設定の対象となる画像を選ぶと、右のような画面が表示されます。この「画像選択画面」の操作方法は以下の通りです。



1





マルチセレクターの左右で画像を選ぶ 選択中の画像が、中央に大きく表示されます。

例:プロテクト設定する場合

2





マルチセレクターの上下で ON/OFF (または枚数) を設定する

ON にすると、選択画像中央にマークが表示されます。ほかの画像にも設定したいときは、ステップ 1、2の手順を繰り返してください。

3



プロテクト終了

Оп

∞ を押す

設定が有効になります。

カメラに関する基本設定―セットアップメニュー

メニューの表示方法や操作方法については、P.55 を ご覧ください。

セットアップメニューには、以下の項目があります。



メニュー切り換え	メニューの表示形式を切り換えます。	P.61
オープニング画面	電源を ON にしたときに表示される 「オープニング画面」 について設定します。	P.61
日時設定	内蔵時計を合わせます。	P.61
モニター設定	画面の表示内容や明るさを設定します。	P.62
デート写し込み	画像に撮影日時を写し込む設定を行います。	P.63
操作音	操作音について設定します。	P.64
手ブレお知らせ	手ブレお知らせ画面の表示について設定します。	P.65
オートパワーオフ	待機状態に入るまでの時間を設定します。	P.65
メモリーの初期化/ カードの初期化	内蔵メモリー/ SD カードを初期化します。	P.66
言語/LANGUAGE	画面に表示される言語を設定します。	P.66
インターフェース	パソコンやテレビとの接続に必要な設定を行います。	
設定クリアー	各種設定を初期状態に戻します。	
電池設定	使用する電池の種類を設定します。	P.67
バージョン情報	ファームウェアの情報を表示します。	
	オープニング画面 日時設定 モニター設定 デート写し込み 操作音 手ブレお知らせ オートパワーオフ メモリーの初期化 カードの初期化 言語/LANGUAGE インターフェース 設定クリアー 電池設定	### ### #############################



セットアップメニューの初期設定: P.89

メニュー切り換え

MENŲ

メニューの表示スタイルを選べます。







文字タイプ

アイコンタイプ

オープニング画面

Ŭ

電源 ON 時の「オープニング画面」の設定を行います。 「撮影した画像」を選ぶと、内蔵メモリーまたは SD カード内の画像を、オープニング画面として登録でき ます。登録した画像はカメラに記憶されるため、その



画像を削除したり SD カードを入れかえたりしても、オープニング画面は変わりません。

日時設定



内蔵時計についての設定を行います。海外旅行などに便利なワールドタイム (時差を自動的に計算する)機能を使うこともできます。



日時 内蔵時計の日付と時刻を設定します。設定方法についてはをご覧ください。	
ワールドタイ	海外旅行などに便利な機能です。訪問先のタイムゾーン (地域) を登録すると、自宅からの時差 (P.93) を自動的に計算し、現地時間で撮影時刻を記録することができます。



→ (訪問先) を選んで (®) を押す

「訪問先」の現地時間が有効になります。撮影時の画面に 今 マークが表示されます。訪問先のタイムゾーンを変更したいときは、マルチセレクターの右を押し、P.6 と同様の手順でタイムゾーン、夏時間の設定を行ってください。

自宅のタイムゾーンに戻すには、 (自宅) マークを選んでください。

▼ 日時設定についてのご注意

カメラの内蔵時計は、カメラに入れる電池とは別の時計用電池で動いています。カメラに電池を入れるか AC アダプターを接続すると、時計用電池が約10時間で充電され、数日間、設定した日時を記憶することができます。

モニター設定

画面の表示内容や明るさを設定します。

モニター 撮影・再生時の画面に表示される		
表示設定	ついて設定します。	
両面の明ろさ	画面の明ろさを 5 段陛で調節できます	



「モニター表示設定」について

画面に表示される情報に関する設定を行います。表示内容については、 P.xii をご覧ください。

	撮影時	再生時
情報 ON		2003,10,10 100NIKON 18:20 005,F3 0KE 7a 28 : 9
情報 OFF		

デート写し込み


DATE

画像に直接日時を写し込みます。DPOF (P.93) に対応していないプリンターで日付入り画像をプリントしたいときなどに使用します。



年・月・日	 左の形式で、撮影した画像の右下に、直接日時が写し込まれます。	
年・月・日・時刻	左の形式で、撮影のた画像の石下に、直接口时が子の込まれます。 	
	子供の成長記録や植物の観察日記などに便利な機能です。詳しくは下記をご覧ください。	

デート写し込みの設定状況は、撮影時の画面で確認 できます。



誕生日カウンターの使い方

特定の日付からの日数を画像に入れることができます。誕生日や結婚式までの日数をカウントダウン形式で入れたり、子供が産まれた日からの経過日数を入れるなどの用途にお役立てください。



日付登録	1~3のいずれかを選んでマルチセレクターの右を押すと、日付設定画面が表示されます。P.6と同様の手順で日付を設定後、⑥を押してください。日付は3種類まで登録できます。他の日付に切り換えるには、1~3のいずれかを選んで®を押してください。	① 日時登録 ○ ○ ※ 【1 2006.01.01 ○ 2 2006.03.03 ○ 3 MEN】終了 ○ 3 決定
表示選択	日付の表示形式を選んで 🚳 を押してください。	ME表示選択 □ 日数 □ 年・日 年・日 年・月・日 MEND 終了 Ø N 決定

誕生日カウンターを使って撮影した画像には、以下のように日付が写し 込まれます。

撮影日 登録日までの日数または経過日数 撮影日が登録日より前のときに付くマーク (画面は「登録日まであと2日」を表します。) 123 Δ 02/ 2006.10.08

▼ デート写し込みについてのご注意

- 一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込むことはできません。
- 「画像モード」(P.69) が「TV (640)」の画像にデート写し込みを行うと、写し込ん だ日付が読みづらい場合があります。画像モードは「パソコン (1024)」以上に設定 してください。
- 年月日の並びは、セットアップメニューの「**日時設定**」(P.61) での設定と同じになります。



「デート写し込み」と「プリント指定」の違い: P.54

操作音

•

操作音について設定します。

	設定音	設定音 (電子音 1 回:設定完了時など) や 警告音 (電子音 3 回:禁止動作を行ったと きなど)の ON/OFF を設定します。
シャッター音オープニング音		シャッターをきったときの音量を、「 大 」、 「 標準 」、「 OFF 」から選べます。
		起動時のオープニング音の音量を「大」、「標準」、「OFF」から選べます。



手ブレお知らせ



画像の撮影後に、「手ブレお知らせ画面(P.14)」を表示するかどうかを選べます。ここでの設定にかかわらず、手ブレお知らせ画面が表示されない場合があります(P.87)。



オートパワーオフ



電源を ON にしたまま何も操作しないで一定時間が 過ぎると、電池の消耗を抑えるために液晶モニター が消灯し、待機状態 (P.9) に入ります。ここでは、 待機状態に入るまでの時間を設定できます。待機



状態に入ってから、何も操作しないでさらに約3分経過すると、電源が OFFになります。

オートパワーオフ	無操作時に、待機状態に入るまでの時間を「30 秒」、「1 分」、「5 分」、「30 分」から選べます。
スリーブモード	「ON」、「OFF」から選べます。「ON」にすると、被写体の明るさに変化がない状態が続くと、「オートパワーオフ」で設定した時間を待たずに、待機状態に入ります。「オートパワーオフ」が「1分」以下のときは30秒、「5分」以上のときは1分で待機状態に入ります。

▼ オートパワーオフについてのご注意

以下の場合は、待機状態に入るまでの時間が決まっています。

- メニューの表示中:3分
- スライドショーの再生中:30分

メモリー/カードの初期化

1 / **1**

内蔵メモリーまたは SD カードを初期化 (フォーマット) します。初期化すると、メモリー内またはカード内のデータはすべて消えてしまうので、必要なデータは事前にパソコンなどに転送してください。

Manu メモリーの初期化 内蔵メモリー内のデータ は全て削除されます よろしいですか? いいえ 初期化する Manu 終了 ON 決定

• 内蔵メモリー使用時は「メモリーの初期化」メニューが、SDカード使用時は「カードの初期化」メニューが表示されます。「カードの初期化」メニューでは、「高速初期化」(データが記録されている領域だけ初期化する)か「標準初期化」(カード全体を初期化する)を選んでください。



▼ 初期化についてのご注意

- 初期化中は、電源をOFFにしたり、電池やSDカードを取り出したりしないでください。
- 新品のSDカードをお使いになるときは、必ずカメラで「標準初期化」を行ってください。
- SD カードは、撮影と削除を繰り返すと処理能力が落ちてくるため、定期的にカメラで「標準初期化」を行うことをおすすめします。
- 電池残量が少ないときは、「標準初期化」はできません。

言語 / LANGUAGE

Deutsch English Español Français Italiano

Pycckuй Svenska 四本語 中文(简体) 中文(繁體) むヨ

Nederlands MENU終了 OK 決定

画面に表示される言語を、右の 12 種類から選べます。

インターフェース

οŧ

パソコンやテレビとの接続に必要な設定を行います。

USB	パソコンやプリンターとの通信方式を「Mass Storage」と「PTP」から選べます。詳しくはP.46 (パソコンとの接続時)、P.50 (プリンターとの接続時) をご覧ください。
ビデオ出力	ビデオの出力方式を「NTSC」と「PAL」から選べます。詳しくは P.44 をご覧ください。
転送設定	「ON」、「OFF」から選べます。「ON」にすると、 設定後に撮影するすべての画像に転送マーク (P 47) が付きます。



設定クリアー

С

「はい」を選ぶと、カメラの各種設定が初期状態にリセットされます。初期設定については、P.89 をご覧ください。



電池設定



バッテリーチェック (P.9) を正しく機能させるために、使用する電池の種類に合わせて設定してください。



	対応する電池	
アルカリ電池	アルカリ電池	
COOLPIX (NiMH) リチャージャブルバッテリー EN-MH1、オキシラ		
リチウム (FR6/L91)	リチウム電池	

バージョン情報

Ver.

カメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。



撮影に関する設定―撮影メニュー

メニューの表示方法や操作方法については、P.55 をご覧ください。

撮影メニューには、以下の項目があります。ここで 設定する内容は「**画像モード**」を除き、**☆** モードで 撮影するときだけ有効になります。



-₩	セットアップ	セットアップメニューを表示します。	
≰№ 画像モード 記録時の画像モード (画像の大きさと圧合わせ) を設定します。		記録時の画像モード (画像の大きさと圧縮率の組み合わせ) を設定します。	P.69
WB ホワイトバランス*		画像が見た目に近い色で記録されるように、光源に 合わせてホワイトバランスを設定します。	P.70
☑ 露出補正		明るい被写体、暗い被写体、コントラストの強い被 写体に対して露出を補正します。	P.72
	」 連写 [*] 連写 (連続撮影) するかどうかを設定します。		P.72
ベストショットセレクター (最大 10 コマを連写し 最も鮮明な 1 コマをカメラが自動的に選んで記録 る機能)について設定します。		P.73	
\mathscr{S}	ぴ ピクチャーカラー * 撮影する画像の色調について設定します。		P.73

※ これらの機能は、他の機能と同時に設定できない場合があります。詳しくは P.91 をご覧ください。



撮影メニューの初期設定: P.89

画像モード




画像モード (画像の大きさと圧縮率の組み合わせ) を設定します。画像の用途や内蔵メモリー/ SD カードの残量に合わせて設定してください。以下の表で上にある画像モードほど、より精細な画像を大きく



プリントすることができますが、ファイルサイズが大きくなるため、記録できるコマ数は少なくなります。

	画像モード	画像の大きさ (ピクセル)	内容
5 %	高画質 (2592★)	2592 × 1944	「 標準 」よりも精細な画像になります。圧縮率は 約 1/4 です。
5M	標準 (2592)	2592 × 1944	ファイルサイズと画質のバランスが良く、一般 的な撮影に適した画像モードです。圧縮率は約 1/8です。
311	エコノミー (2048)	2048 × 1536	「 標準 」よりも画像サイズが小さいため、より多く撮影できます。圧縮率は約 1/8 です。
PC	パソコン (1024)	1024 × 768	パソコンのモニターに表示するときに適してい ます。圧縮率は約 1/8 です。
W	TV (640)	640 × 480	電子メールへの添付や、テレビへの表示に適しています。圧縮率は約1/8です。

画像モードの設定状況は、撮影時の画面で確認できます。





ホワイトバランス

WB


光源に合わせて、画像が見た目に近い色で撮影されるようにすることを「ホワイトバランスを合わせる」といいます。初期設定の「オート」でほとんどの光源に対応できますが、撮影した画像が思い通りの色



にならないときは、天候や光源に合わせてホワイトバランスを変更して ください。

WB	オート	カメラが自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、この設定のままで撮影できます。
PRE	プリセット	特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは次ページをご覧ください。
*	晴天	晴天の屋外での撮影に適しています。
:	電球	白熱電球の下での撮影に適しています。
崇	蛍光灯	白色蛍光灯の下での撮影に適しています。
4	曇天	曇り空の屋外での撮影に適しています。
\$	フラッシュ	フラッシュを使って撮影する場合に適しています。

ホワイトバランスの設定状況は、撮影時の画面で確認できます(「**オート**」のときは、何も表示されません)。



PEE プリセットホワイトバランス

特殊な照明の下で撮影するときなど、「**オート**」や「電球」などの設定では望ましい結果が得られない場合に使用します(赤みがかった照明下で撮影した画像を、普通の照明下で撮影したように見せる場合など)。

撮影時に使う照明と、白またはグレーの被写体を用意する



「ホワイトバランス」の設定画面で **ME** プリセットを選ぶ



レンズが望遠側にズーミングします。



「新規設定」を選ぶ

前回プリセットしたホワイトバランスを使いたいときは、「前回の設定」を選んで
 を押してください。ホワイトバランスが前回取得したプリセットデータに変更されます。



測定窓に、用意した白またはグレー の被写体を写す



∞ を押す

プリセットデータが取得され、ホワイトバラ ンスが変更されます。

▼ プリセットホワイトバランスについてのご注意

プリセットデータ取得時には、フラッシュは発光しません。このため、フラッシュ撮影時のホワイトバランスを測定することはできません。

露出補正



カメラが決めた適正露出値を意図的に変えることを 露出補正といいます。露出は、- 2.0EV から + 2.0EV の範囲で補正できます。



露出補正を行うと、液晶モニターの背景画像に反映されます。

連写




連写(連続撮影)するための設定です。連写中のピントと露出、ホワイトバランスは、最初の 1 コマと同じ条件に固定されます。



s	単写	1 コマずつ撮影します。	
	連写	シャッターボタンを深く押し込んでいる間、最速約 1.7 コマ/秒で連写できます。(画像モードが 団 標準 (2592) の場合、連続で 13 コマ撮影できます。)	
=	マルチ連写	シャッターボタンを 1 回深く押し込むと約 2 コマ/秒で 16 コマの連続写真を撮影し、右のような 1 コマの画像 (画像サイズ 2592 × 1944) として記録します。	


連写モードの設定状況は、撮影時の画面で確認できます(「**単写**」のときは、何も表示されません)。



BSS

BSS

手ブレしやすい状況 (暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するときや、望遠側で撮影するときなど) での撮影に便利な BSS (ベストショットセレクター) 機能について設定します。「**ON**」にすると、シャッターボタンを深く押し込んでいる間、連写を



続け(最大 10 コマ)、撮影した画像の中から最も鮮明に撮れている 1 コマをカメラが自動的に選んで記録します。

「ON」のときは、撮影時の画面に BSS マークが表示されます。



▼ BSS についてのご注意

BSS は静止している被写体の撮影に効果的ですが、動いている被写体の撮影や、構図を変えながらの撮影では、望ましい結果が得られない場合があります。

ピクチャーカラー




記録する画像の色調を変えます。

※ 標準カラー	自然な色調になります。
ਕਿੰ ビビッドカラー	はっきりした色調になります。
省 白黒	モノクロになります。
ダ セピア	セピア色になります。
ダ クール	ブル一系のモノトーンになります。



ピクチャーカラーの設定状況は、撮影時の画面で確認できます(「**標準カラー**」のときは、何も表示されません)。また設定に応じて、画面の色調も変わります。



再生に関する設定―再生メニュー

メニューの表示方法や操作方法については、P.55 をご覧ください。

再生メニューには、以下の項目があります。



.4	セットアップ	セットアップメニューを表示します。	P.60
	プリント指定	プリンターでプリントする画像や、その枚数などを設定します。	P.53
	スライドショー	内蔵メモリー/ SD カード内の画像を、1 コマず つ順番に自動再生します。	P.75
面	削除	画像を削除します。	P.76
Оп	プロテクト設定	大切な画像を誤って削除しないように、プロテクト(保護)します。	P.76
M	転送マーク設定	撮影済みの画像に、パソコンに転送するための転 送マークを付けます。	P.76
	スモールピクチャー	撮影した画像から、サイズの小さい画像を新しく 作ります。	P.77
Œ	画像コピー	内蔵メモリーと SD カードの間で画像をコピーします。	P.78

プリント指定

4

画像を DPOF (P.93) 対応プリンターなどでプリントするための設定を、あらかじめカメラで行うことができます。詳しくは P.53 をご覧ください。



スライドショー



内蔵メモリー/SDカードに記録されている画像を、1コマずつ順番に自動的に連続再生します。約3秒間隔で、撮影した順番に再生します。



1





「スライドショー」の設定画面で、「開始」 を選ぶ

繰り返し再生するには、「**開始**」を選ぶ前に 「**エンドレス**」を選んで ® を押し、チェック ボックスをオン **▽** にしてください。

2







閾 を押す

スライドショーが始まります。

- スライドショーの再生中は、
 - ・マルチセレクターの右を押すと次の画像が、左を押すと前の画像が表示されます(押し続けると早送り/早戻しになります)。
- スライドショー終了時や一時停止時には、 左のように表示されます。「終了」を選ぶと 再生メニューに戻り、「再開」を選ぶとスライドショーが再開されます。

▼ スライドショーについてのご注意

- 動画 (P.37) は 1 フレーム目だけが表示されます。
- 「エンドレス」で再生していても、何も操作しないで約30分経過すると、待機状態(P.65)に入り、液晶モニターが消灯します。何も操作しないまま、さらに約3分経過すると、電源がOFFになります。

削除

m

画像を削除します。ただし、 マークが表示されている画像は、プロテクト (保護) が設定されているため、削除できません。操作方法については、P.59をご覧ください。



プロテクト設定


Оп

大切な画像を誤って削除してしまうことを防ぐために、画像にプロテクト (保護)を設定することができます。ただし、内蔵メモリー/ SD カードを初期化 (フォーマット、P.66) すると、プロテクトを



設定した画像も削除されるので、ご注意ください。操作方法については、 P.59 をご覧ください。

プロテクト設定した画像には、再生時に **〜** マーク が表示されます。



転送マーク設定


M

PictureProject (付属ソフトウェア) がインストールされたパソコンとカメラを USB ケーブル (付属) で接続したときに、画像をパソコンに自動で転送する機能です。初期設定ではすべての画像に転送マークが付きます (P.47)。



∽ 全ON	撮影済みのすべての画像に転送マークを付けます。
≥ 全OFF	撮影済みのすべての画像から転送マークを外します。
■■ 複数画像選択	画像選択画面 (P.59) で、転送マークを付ける画像を選びます。

転送マークを付けた画像には、再生時に *ペ* マーク が表示されます。




スモールピクチャー

撮影した画像から、サイズの小さい画像を新しく作ります。作成するスモールピクチャーの大きさは以下の3種類から選べます。

640 × 480 テレビでの表示に適しています。
 320 × 240 ホームページでの使用に適しています。
 160 × 120 電子メールへの添付に適しています。



1



1 コマ再生モード (P.27) で、スモール ピクチャーを作成したい画像を表示する





MENU を押す

再生メニューが表示されます。

スモールピクチャーを選んで ® を押す



作成するスモールピクチャーのサイズ を選んで ® を押す

5


「はい」を選んで ® を押す



スモールピクチャーが作成されます。

 スモールピクチャーは、元画像とは別の画像(圧縮率約 1/16)として 保存されます。

スモールピクチャーは、再生時にグレーの枠が付き、 画像サイズを示すマーク(冨、冨、冨)が表示されま す。





スモールピクチャーのファイル名: P.92 元画像とスモールピクチャーの関係: P.92

画像コピー

Œ

内蔵メモリーから SD カードに、または SD カードから内蔵メモリーに、画像をコピーすることができます。









「画像コピー」の設定画面でコピーの 方向*を選んで®を押す

※ ♠→ ↑ : 内蔵メモリーから SD カードへ「↑→ ♠ : SD カードから内蔵メモリーへ

2





コピーの方法を選んで ® を押す

「選択画像コピー」→ステップ3へ「全画像コピー」→ステップ5へ

3





コピーしたい画像を選んでマルチセレクターの上を押す

マルチセレクターの左右で画像を選び、上下で設定の ON/OFF を切り換えます。詳しい操作方法については P.59 をご覧ください。

4



③ カメラ→カード 選択画像をコピーします よろしいですか?
いいえ はい (MEND)終了 0% 決定

| ® を押す

5

「はい」を選んで 🞯 を押す



コピーが実行されます。キャンセルする場合は「いいえ」を選んで **(%)** を 押してください。

▼ 画像コピーについてのご注意

他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーは、動作保証外です。



コピー画像のファイル名とフォルダ名: P.92

元画像とコピー画像の関係: P.92

別売アクセサリー

詳しくは販売店にお問い合わせください。

充電式バッテリー	Ni-MH リチャージャブルバッテリー EN-MH1-B2(2 本入り)		
充電器	バッテリーチャージャー MH-71**		
AC アダプター	AC アダプターキット EH-65A * < EH-65A の取り付け方> ① ② ② ② ③ ③ ③ ② ご注意: AC アダプターキット EH-62B は使用できません。		

※ 日本国内専用電源コード (AC100V 対応) 付属。日本国外で使用する場合は、別売の電源コードが必要です。

推奨 SD カード一覧

以下の SD カードの動作を確認しています。

SanDisk 製	64MB、128MB、256MB、512MB、1GB/256MB*、512MB*、1GB*	
東芝製	64MB、128MB、256MB、512MB、1GB/128MB**、256MB**、512MB**	
Panasonic 製	64MB、128MB、256MB、512MB、1GB/256MB*、512MB*、1GB*	
Nikon 製	512MB**、1GB**	

※ 10MB/s の高速タイプ

上記カードの機能、動作の詳細については、各カードメーカーにお問い合わせください。 最新の動作確認済み SD カードについては、当社ホームページのサポート情報をご覧ください。

✓ SD カードの取り扱い上のご注意

- SD カード以外のメモリーカードはお使いいただけません。
- 必ず COOLPIX L3 で「標準初期化」(P.66) をしてからお使いください。
- 初期化中や画像の記録・削除中、パソコンとの通信時などには、
 - ・カードの着脱をしないでください
 - ・電池を取り出さないでください
 - ・カメラの電源を OFF にしないでください
 - ・AC アダプターを外さないでください

記録されているデータの破損やカードの故障の原因となります。

- 分解や改造をしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- 端子部を手や金属で触らないでください。
- ラベルやシールを貼らないでください。
- 高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。
- 湿度の高いところやほこりが多いところ、腐食性のガスなどが発生するところには置かないでください。

カメラのお手入れ方法

クリーニングについて

レンズ	レンズのガラス部分をクリーニングするときは、手で直接触らないように注意してください。ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。ブロアーで落ちない指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布などでガラス部分の中央から外側にゆっくりと円を描くように拭き取ってください。汚れが取れない場合は、乾いた柔らかい布に市販のレンズクリーナーを少量湿らせて、軽く拭いてください。硬いもので拭くと傷が付くことがありますのでご注意ください。
液晶モニター	ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布やセーム革などで軽く拭き取ってください。強く拭くと破損や故障の原因となることがありますのでご注意ください。
カメラ本体	ゴミやホコリをブロアーで吹き払い、乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や塩分を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。で注意:カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因となります。この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。

保管について

長期間カメラをお使いにならないときは、電池を取り出してください。 電池を取り出す前に、電源が OFF になっていることをご確認ください。

次の場所にカメラを保管しないようにご注意ください。

- 換気の悪い場所や湿度の高い場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺
- 温度が50℃以上、または 10℃以下の場所
- 湿度が 60% を超える場所

付録

取り扱い上のご注意

カメラについて

●強いショックを与えないでください

カメラを落としたり、ぶつけたりしないように 注意してください。故障の原因になります。また、 レンズやレンズバリアーに触れたり、無理な力 を加えたりしないでください。

●水に濡らさないでください

カメラは水に濡らさないように注意してください。 カメラ内部に水滴が入ったりすると部品がサビつ いてしまい、修理費用が高額になるだけでなく、 修理不能になることがあります。

●急激な温度変化を与えないでください

極端に温度差のある場所(寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ)にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。カメラをバックやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用してください。

●強い電波や磁気を発生する場所で撮影 しないでください

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲 および強い静電気の周囲では、記録データが消滅したり、カメラが正常に機能しない場合があ ります。

●長時間、太陽に向けて撮影または放置 しないでください

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。過度の光照射はCCDの褪色・焼きつきを起こす恐れがります。また、その際撮影された画像には、真っ白くにじみが牛することがあります。

●保管する際には

カメラを長期間お使いにならないときは、必ず電池を取り出してください。また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるように、月に一度を目安に電池を入れ、カメラを操作することをおすめします。

●電池や AC アダプターを取り外すとき は必ず電源を OFF にしてください

電源が ON の状態で、電池や AC アダプターを 取り外すと、故障の原因となります。特に撮影 動作中、または記録データの削除中に前記の操 作は行わないでください。

●液晶モニターについて

- 液晶モニターの特性上、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画像には影響はありません。
- 屋外では日差しの加減で液晶モニターが見え にくい場合があります。
- 液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニターの故障やトラブルの原因になります。もしホコリやゴミ等が付着した場合は、ブロアーブラシで突き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革等で軽く拭き取ってください。万一、液晶モニターが破損した場合、ガラスの破片などでケガをするおそれがありますので充分ご注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしないよう、充分ご注意ください。

●スミアについて

明るい被写体を写すと、液晶モニター画像に縦に尾を引いたような(上下が帯状に白く明るくなる)現象が発生することがあります。この現象をスミア現象といい、故障ではありません。撮影された画像(動画を除く)には影響はありません。

●充電池は、撮影前に充電する

別売のリチャージャブルバッテリー FN-MH1を お使いの際は、撮影前に充電してください。ご 購入時にはフル充電されていないので、ご注意 ください。

●使用上の注意

- 長時間お使いになった電池は、発熱している ことがあるので、ご注意ください。
- 電池を取り出すときは、カメラの電源を OFF にして、電源ランプが消灯していることをご 確認ください。
- 使用推奨期限の過ぎた電池はお使いにならな いでください。
- 残量の無くなった電池をカメラに入れたま ま、何度も電源の ON/OFF を繰り返さない でください。

●予備電池を用意する

撮影の際は予備の電池をご用意ください。特に 海外では、地域によって電池の入手が困難な場 合があるので、で注意ください。

●低温時の電池について

電池の一般的な特性として、低温時には性能が 低下します。低温時にお使いになる場合は、電 池やカメラを冷やさないようにしてください。

●低温時には残量が充分な電池を使い、予 備の雷池を用意する

低温時に消耗した電池をお使いになると、カメ ラが作動しない場合があります。低温時に撮影 する場合は、新しい電池かフル充電した充電池 を使い、保温した予備の電池を用意して温めな がら交互にお使いください。低温下では一時的 に性能が低下して使えなかった電池でも、常温 に戻ると使える場合があります。

●電池の接点について

電池の接点が汚れると、接触不良でカメラが作 動しなくなる場合があります。電池を入れる前 に接点を乾いた布などで拭いてください。

●電池の残量について

雷池の特性上、残量のなくなった雷池をカメラ に入れると、電池の残量が充分にある状態を示 す (電池残量表示が表示されない) ことがあり ますので、ご注意ください。

■ニッケル水素電池について

- ニッケル水素電池は、残量がある状態で繰り 返し充電すると、メモリー効果(一時的に電 池容量が低下したような特性を示す現象)に よって、電池残量表示が早めに表示されるこ とがあります。最後まで使い切ってから充電 すると、正常に戻ります。
- ニッケル水素電池は、お使いにならないと きでも自然放電によって残量が減っていきま す。お使いになる直前に充電することをおす すめします。

● リチャージャブルバッテリー EN-MH1 の充電について

EN-MH1は、専用バッテリーチャージャー MH-71で2本同時に充電してください。2組 以上の EN-MH1-B2 をお使いの場合は、残量の 異なるバッテリーが混在しないようにしてくだ さい。

■ リチャージャブルバッテリー FN-MH1 のリサイクルについて

充電を繰り返して劣化し使用できなく なったバッテリーは、再利用しますの で廃棄しないでリサイクルにご協力く ださい。端子部にテープなどを貼り付 けて絶縁してから、ニコンサービスセ ンターやリサイクル協力店へご持参く ださい。



警告メッセージ

画面に表示される警告メッセージの意味は、以下の通りです。

表示	意味	対処法	ページ
(点滅)	カメラの時計が設定 されていません。	日付と時刻を設定する。	61
	電池残量が少なくなりました。	電池交換の準備をする。	_
電池残量がありません	電池残量がありません。	電池を交換する。	1 67
AF● (赤色点滅)	ピントを合わせるこ とができません。	・ピントを合わせ直す。・フォーカスロック撮影を行う。	11
(点滅)	シャッタースピード が遅くなるため、手 ブレのおそれがあり ます。	・フラッシュを使う。・三脚を使う。・安定した場所におく。・体にひじを付けて、両手でしっかりとカメラを固定する。	13 xi — 10
記録中 しばらくお待ちください <mark>を</mark>	画像の記録中です。	記録が終了して警告表示が消灯するまで待つ。	_
カードがロック されています 白	SD カードの書き込み禁止スイッチが「Lock」されています。	「Lock」を解除する。	4
このカードは 使用できません 公	SD カードへのアク・セス異常です。	動作確認済みのカードを使う。カードの端子部分が汚れていないか確認する。	79 3
カードに異常があります <u>(</u>)	27(34(1) € 3 (・カードが正しく挿入されている か確認する。	3
初期化されていません ① 初期化する いいえ	SD カードが、 COOLPIX L3 用に 初期化されていませ ん。	「初期化する」を選んで ® を押し、 SD カードを初期化する。	4
メモリー残量 がありません 値 /白	データを記録する空 き容量がありませ ん。	 ・画像モードを変更する。 ・不要な画像や音声データを削除する。 ・SDカードを交換する。 ・SDカードをカメラから取り出し、内蔵メモリーを使う。 	17,69 28,37, 41 3 3

表示	意味	対処法	ページ
	画像記録中にエラー が発生しました。	内蔵メモリー/ SD カードを初期 化する。	66
	これ以上記録できな いファイル番号に達 しました。	·SD カードを交換する。 ·内蔵メモリー/SD カードを初 期化する。	3 66
画像を保存 できません (M) / ^1	編集できない画像を 編集しようとしまし た。	トリミングや D- ライティング、 スモールピクチャーが可能な条件 を確認する。	92
3 , 5	オープニング画面に 登録できない画像で す。	スモールピクチャーやトリミング で作成した画像で、画像サイズが 320 × 240 以下のものは、登録 できません。	_
	画像コピー先の容量 不足です。	コピー先の不要な画像を削除する。	76
音声データがありません ●	内蔵メモリーまたは SDカードに、録音 された音声データが 入っていません。	▶ を押して録音モードに切り換え、音声を録音する	38
動画記録できません	SD カードに動画を 記録するのに時間が かかっています。	画像記録処理の速い SD カードに 交換する。	79
撮影画像がありません	撮影済みの画像があ りません。	_	_
このファイルは 表示できません	パソコンや他社のカメラで作成された	このカメラでは再生できません。	_
このファイルを 再生できません	ファイルです。		
表示可能な画像がありません	オープニング画面に 登録できる画像があ りません。	_	_
	スライドショーで表 示できる画像があり ません。	_	_
このファイルは 削除できません	画像にプロテクトが かかっています。	プロテクトを解除する。	76
ー 自宅と訪問先が同じ タイムゾーンです ▲	自宅と訪問先を同じ タイムゾーンに設定 しました。	_	61
レンズエラー ム	レンズの作動不良です。	電源を入れ直してください。エ ラー表示が続く場合は、ニコン サービスセンターまでご連絡くだ さい。	8

表示	意味	対処法	ページ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	パソコンやプリン ターとの通信中に、 USB ケーブルが外 れました。	パソコンに警告メッセージが表示された場合、[OK] をクリックして Picture Project を終了する。カメラの電源を OFF にしてケーブルを再接続してから、もう一度転送する。	45
通信エラー 少	お使いのパソコン の OS とカメラの USB 通信方式の組 み合わせでは、転送 できません。	セットアップメニューの「 イン ターフェース 」→「USB」の設定 を確認する。	46
	PictureProject が 起動していません。	_	_
転送マーキングされた画 像がありません ・	転送マーク設定され た画像がないのに、 パソコンに画像を転 送しようとしまし た。	転送マークを設定してから転送す る。	47 76
転送エラー ✓	画像転送中にエラー が発生しました。	カメラとパソコンの接続状況や電 池残量を確認する。	9 45
システムエラー	カメラの内部回路に エラーが発生しまし た。	電源を OFF にして電池を入れ直し、もう一度電源を ON にしてください。エラー表示が続く場合は、ニコンサービスセンターまでご連絡ください。	9
プリンターエラー プリンターを確認 してください	プリンターに異常が あります。	用紙切れなどエラーの原因を取り除いた後、「継続」を選んで ⑩を押し、ブリントを再開する (エラー内容によっては、「継続」を選べない場合があります)。	_

故障かな?と思ったら

カメラの動作がおかしいとお感じになったときは、ご購入店やニコンサービスセンターにお問い合わせいただく前に、以下の項目をご確認ください。

表示・設定・電源関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	ページ
C70/6C216	・電源が入っていない。	8
	・電池残量がない。	9
	・电池残量がない。 ・待機状態になっている。→ シャッターボタンを半押しする	9, 11
液晶モニターに何も	・フラッシュランプが点滅している。→ フラッシュの充電中で	13
映らない	す。充電が完了するまでお待ちください。	10
	· カメラとパソコンが USB ケーブルで接続されている。	45
	· AV ケーブルが接続されている。	44
液晶モニターがよく	・液晶モニターの明るさを調整する。	62
見えない	・液晶モニターが汚れている。	80
カメラの電源が突然	・電池残量がない。	9
切れる	・低温下ではカメラや電池が正常に動作しない場合があります。	82
SD カードの 「標準	電池残量が不足している。	9
初期化」ができない	电池浅重力がたしている。	66
撮影日時が正しく表	・セットアップメニュー「日時設定」が正しく設定されていない (日時設定を行っていない場合(撮影時に時計マークが点滅している場合)は、撮影日時は「0000.00.00 00:00(静止画)」、	6
示されない	「2006.01.01 00:00 (動画)」と記録されます)。	61
	・内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高くないの	
	で、定期的に日時設定を行うことをおすすめします。	
撮影情報や画像情報 が表示されない	セットアップメニュー「 モニター設定 」の「 モニター表示設定 」 が「 情報 OFF 」になっている。	62
「 デート写し込み 」 が選べない	セットアップメニュー「 日時設定 」が設定されていない。	6 61
「デート写し込み」	以下の場合、日付は印字されません。	
を有効にしたのに、	・シーンモードの「パノラマアシスト」で撮影した画像	25
日付が印字されない	・動画	36
設定内容が初期状態 に戻ってしまった	バックアップ電池が切れたため、設定がリセットされました。	62

付録

●デジタルカメラの特性について

きわめて希に、液晶モニターに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。このような場合は、電源を OFF にして電池を入れ直し、もう一度電源を ON にしてみてください。これによってカメラが作動しなくなったときのデータは失われるおそれがありますが、すでに内蔵メモリーまたは SD カードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってもカメラに不具合が続く場合は、ニコンサービスセンターにお問い合わせください。

撮影関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	ページ
撮影できない	 ・再生モードになっている。→ ▶ を押す ・メニューが表示されている。→ MENU を押す ・電池残量がない。 ・フラッシュランプが点滅している。→ フラッシュの充電中 	27 55 9 13
ピントが合わない	・ピントが合いにくい被写体(明暗差がはっきりしない/遠くのものと近くのものが混在する/連続した繰り返しパターン/極端な輝度差がある/背景に対してメインの被写体が小さい/絵柄が細かい)を撮影している。→ フォーカスロックを利用して撮影する・電源を入れ直す。	11
画像がぶれる	・フラッシュを使う。 ・BSS (ベストショットセレクター)を使う。 ・三脚などでカメラを安定させる (セルフタイマーを併用すると、より効果的です)。	13 73 xi, 15
手ブレお知らせ画面 が表示されない	セルフタイマー撮影時、動画撮影時、シーンモードの 🛂 (スポーツ)、 <u>面</u> (ミュージアム)、※ (打ち上げ花火)、🂢 (パノラマアシスト) のとき、撮影メニューの「 連写 」モードが「 連写 」か「マルチ連写」、または「BSS」が「ON」のときは、表示されません。	15 17 39 72 73
フラッシュ撮影時 に、画像に白い点が 写り込む	フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して写り込んでいる。→ フラッシュモードを 嚢 (発光禁止) にする	13
フラッシュが発光し ない	 ・フラッシュモードが ② 発光禁止になっている。 ・フラッシュが発光しないシーンモードになっている。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13 90 36 72,73
光学ズームが使えない	動画撮影中は使えません。	36
電子ズームが使えない	アシスト機能付きシーンモード、動画モード (撮影前)、撮影メニュー 「 連写 」 モードが 「マルチ連写」 のときは、電子ズームは使えません。	17 36 72
「 画像モード 」が選 べない	撮影メニュー「 連写 」モードが「 マルチ連写 」のとき、シーン モード シ (スポーツ) の「 スポーツマルチ連写 」のときは、設 定できません。	21 72
シャッター音が鳴ら ない	セットアップメニュー「 操作音 」→「 シャッター音 」が「 OFF 」 になっている。	64
画像が鮮明でない	レンズが汚れている。	80
画像の色合いが不自 然になる	適切なホワイトバランスが選ばれていない。	70

こんなときは	考えられる原因や対処法		
	・被写体が暗いため、シャッタースピードが遅くなっているか、ISO 感度が高くなっている。		
画像がザラつく	→ フラッシュを使う	13	
	→ ノイズ除去機能付きのシーンモードで撮影する	19~ 24	
	・フラッシュモードが 🤡 (発光禁止) になっている。	13	
	フラッシュが指などでさえぎられている。	10	
画像が暗すぎる	・被写体にフラッシュの光が届いていない。	13	
画像7.旧9での	・露出補正値が低すぎる。	72	
	・逆光で撮影している → シーンモードの 「 逆光 」 にするか、フラッシュモードを ∮ (強制発光) にする	13,24	
画像が明るすぎる	露出を補正する	72	

再生関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	
再生できない	パソコンか他社製のカメラによって画像が上書きされたか、 名前が変更された。	
画像の拡大表示がで きない	動画やスモールピクチャー、320 × 240 以下にトリミング された画像は拡大表示できません。	_
音声メモを録音でき ない	動画には音声メモを付けられません。	37
トリミング、D- ラ イティング、スモー	・動画は編集できません。・トリミングや D- ライティング、スモールピクチャーが可能な条件をご確認ください。	37 92
ルピクチャーの作成 ができない	・COOLPIX L3 以外のカメラで撮影した画像に対するこれらの操作については、動作を保証しておりません。また、COOLPIX L3 で作成したこれらの画像を、COOLPIX L3 以外のカメラで再生した場合についても動作を保証しておりません。	_
画像がテレビに映らない	セットアップメニュー「 インターフェース 」の「 ビデオ出力 」 が正しく設定されていない。	67
	・カメラの電源が OFF になっている。	8
カメラをパソコ	·電池残量がない。 ·USB ケーブルが正しく接続されていない。	45
ンに接続しても、 PictureProject が	・セットアップメニュー「インターフェース」→「USB」が正しく設定されていない。	46
自動起動しない	・パソコンにカメラが正しく認識されていない。 PictureProject については、付属の PictureProject ソフトウェア使用説明書 (CD-ROM) (銀色) をご参照ください。	_
転送マークを付けら れない	1000 コマ以上に転送マークを付けることはできません。 PictureProject の [転送] ボタンで転送してください。	46
転送マークを付けた のに、認識されない	COOLPIX L3 以外のカメラで転送設定した画像です。もう一度 COOLPIX L3 で転送設定を行ってください。	47 76

資料集

初期設定一覧 (P.60、68、74)

セットアップメニューの「設定クリアー」(P.67)で初期設定に戻る項目は、以下の通りです。

▲ モードの撮影機能

フラッシュモード (P.13)	オート
セルフタイマー (P.15)	OFF
マクロモード (P.16)	OFF

セットアップメニュー

オープニング画面 (P.61)	アニメーション
モニター表示設定 (P.62)	情報 ON
画面の明るさ (P.62)	3
デート写し込み (P.63)	OFF
設定音 (P.64)	ON
シャッター音 (P.64)	標準
オープニング音 (P.64)	標準
手ブレお知らせ (P.65)	ON
オートパワーオフ (P.65)	1分
スリープモード (P.65)	OFF
転送設定 (P.67)	ON
メニュー切り換え (P.61)	文字タイプ

シーンモード

シーンモード (P.17)	ポートレート
ポートレートモード (P.19)	顔認識 AF
風景モード (P.20)	風景
スポーツモード (P.21)	スポーツ
夜景ポートレートモード (P.21)	夜景ポートレート

撮影メニュー

3MA94	
画像モード (P.69)	標準 (2592)
ホワイトバランス (P.70)	オート
露出補正 (P.72)	0.0
連写 (P.72)	単写
BSS (P.73)	OFF
ピクチャーカラー (P.73)	標準カラー

動画メニュー

動画設定 (P.33)	カメラ再生 320
AF-MODE (P.35)	シングル AF

ダイレクトプリント関連

用紙設定 (P.51、52)	プリンターの設定
	7 7 7 WAL

- 「設定クリアー」を行うと、ファイル番号の連番 (P.92) もクリアーされます。クリアー後に撮影した画像には、内蔵メモリー/ SD カード内の最大ファイル番号の次の番号から連番が付けられます。ファイル名の連番を 0001 に戻したいときは、内蔵メモリー/ SD カード内の画像をすべて削除 (P.76) してから、「設定クリアー」を行ってください。
- 以下の項目 (いずれもセットアップメニュー) は、「**設定クリアー**」を行っても初期設 定には戻りません。
 - ・「日時設定」(P.61)、「誕生日カウンター」の登録日(P.63)、「言語」(P.66)、「インターフェース」(P.67)の「USB」と「ビデオ出力」、「電池設定」(P.67)

シーンモードの設定内容 (P.17)

各シーンモードの初期設定と、設定を変更できる機能についてまとめました。[]で囲んだ項目は、設定を変更できません。いずれの項目も、電源を OFF にするか、モードセレクターを切り換えるか、再生モードに入るか、セットアップメニューの「**設定クリアー**」を行うことで、初期設定に戻ります。

	フラッシュモード (P.13)	マクロモード (P.16)	セルフタイマー (P.15)
ポートレート	4 ⊚	[OFF]	OFF
風景	[�] / ≴ AUTO ^{**}	[OFF]	OFF
スポーツ	[3)	[OFF]	[OFF]
夜景ポートレート	[4 @]	[OFF]	OFF
パーティー	4 ⊚	[OFF]	OFF
海・雪	≯ AUTO	[OFF]	OFF
夕焼け	[3]	[OFF]	OFF
トワイライト	[3]	[OFF]	OFF
夜景	[3)	[OFF]	OFF
クローズアップ	∳ AUTO	[ON]	OFF
ミュージアム	[3]	OFF	OFF
打ち上げ花火	[3)	[OFF]	[OFF]
モノクロコピー	④	OFF	OFF
逆光	[4]	[OFF]	OFF
パノラマアシスト	[3)	[OFF]	[OFF]

^{※「}風景」「山」「建物」では ④ に固定されます。「左背景」「右背景」では初期設定が 4 AUTO で、変更も可能です。

画像モードと記録可能コマ数 (P.8、69)

それぞれの画像モードで、内蔵メモリーや 256MB の SD カードに記録できるおおよそのコマ数は以下のとおりです。ただし、JPEG 圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なります。同じ容量の SD カードでも、カードの種類によって、記録可能コマ数が異なる場合があります。

画像モード	内蔵メモリー (約 23MB)	SD カード (256MB)	プリント時の大きさ (出力解像度 300dpi の場合)
酬 高画質 (2592★)	9 コマ	約 98 コマ	約 22 × 16.5cm
5加 標準 (2592)	18コマ	約 192 コマ	約 22 × 16.5cm
3m エコノミー(2048)	29 コマ	約 302 コマ	約17×13cm
1024 パソコン (1024)	99 コマ	約 1028 コマ	約9×7cm
TV (640)	213 🗆 🗸	約 2203 コマ	約5×4cm

[※] 記録可能コマ数が 10000 コマ以上の場合、画面には「9999」と表示されます。

動画設定と記録可能時間 (P.33、36)

それぞれの動画設定で、内蔵メモリー(約23MB)や256MBのSDカードに記録できるおおよその撮影時間は以下のとおりです。SDカードの種類や撮影条件によって、数値は増減することがあります。

動画設定		内蔵メモリー (約 23MB)	SD カード (256MB)
* ₹* TV	TV 再生 640 ★	21秒	約3分39秒
™ T∨	TV 再生 640	42 秒	約7分15秒
₩ *	カメラ再生 320 ★	42 秒	約7分15秒
景	カメラ再生 320	1分22秒	約14分16秒
™ LP	長時間再生 160 ★	4分33秒	約47分8秒

同時に設定できる機能の制限 (P.68)

▲ モードでは、以下のように、複数の機能を同時に設定できない場合があります。

フラッシュ	「連写」 モードを「連写」 または 「マルチ連写」 にするか、「BSS」 を 「ON」 にすると、フラッシュモードは ∰ に固定されます。
モード	「 連写 」 モードを 「 単写 」 に戻す、 または 「BSS」 を 「OFF」 に戻すと、 元のフラッシュモードに戻ります。
セルフ タイマー	セルフタイマーを ON にすると、 ・「 連写 」 モードは設定に関わらず、「 単写 」 として動作します。 ・「 BSS 」 は設定に関わらず、「 OFF 」 として動作します。
, ,	セルフタイマーを OFF にする (またはセルフタイマー撮影が完了する) と、「 連写 」 モードまたは「 BSS 」 の設定が有効になります。
連写	「 連写 」 モードを 「 連写 」 または 「 マルチ連写 」 にすると、 「 BSS 」 は 「 OFF 」 に変更されます。
	「 連写 」 モードを 「 単写 」 に戻しても、 「BSS」 は 「OFF」 のままです。
BSS	「BSS」を「ON」にすると、「 連写 」 モードは 「 単写 」 に変更されます。
D00	「 BSS 」を「 OFF 」に戻しても、「 連写 」 モードは 「 単写 」 のままです。
ホワイト	「 ピクチャーカラー 」を「 白黒 」「セピア」「クール」 のいずれかにすると、「 ホワイトバランス 」は「オート」 に固定されます。
バランス	「ピクチャーカラー」を「標準カラー」または「ビビッドカラー」に戻すと、元の「ホワイトバランス」の設定に戻ります。

ファイル名とフォルダー名

このカメラで撮影した静止画や動画、音声レコード、音声メモには、以下のようなファイル名が付けられます。

DSCN0001.JPG 識別子(カメラの画面には -拡張子(ファイルの種類を 表示されません): 示します): 加工されていない JPG 静止画 静止画、動画、音声レ DSCN 動画 .MOV コード ファイル番号 音声レコード/ .WAV (0001 からの連番 トリミング画像および 音声メモ **RSCN** 付随する音声メモ で付けられます) スモールピクチャーお SSCN よび付随する音声メモ D- ライティング画像お **FSCN** よび付随する音声メモ

- ファイルが保存されるフォルダーは、「3 桁のフォルダー番号+ NIKON」(例: 100NIKON) という名前で、自動的に作られます。フォルダー内のファイル数が 200 に達すると、新しいフォルダーが作られます(例: 100NIKON→101NIKON)。フォルダー内のファイル番号が 9999 に達した場合も新しいフォルダーが作られ、ファイル番号は 0001 に戻ります。
- パノラマアシストモード (P.25) では、撮影のたびに「3 桁のフォルダー番号+P_XXX」という名前のフォルダー (例:101P_001) が作られ、ファイル番号0001 から始まる一連の画像が保存されます。
- データを内蔵メモリーと SD カードの間でコピーする場合 (P.78)、ファイル名は次のようになります。
 - ・「選択画像 (データ) コピー」: 使用中のフォルダー (または次回の撮影で使われるフォルダー) に、データがコピーされます。コピーされたデータのファイル名は、「内蔵メモリーおよび SD カード内の最大ファイル番号+ 11 からの連番で付けられます。
 - ・「全画像(データ)コピー」: データはフォルダーごとにコピーされます。フォルダー名は「コピー先の最大フォルダー番号+ 1」から連番で付けられます。ファイル名は変わりません。
- フォルダー番号が 999 のときにファイル数が 200 個またはファイル番号が 9999 に達した場合は、それ以上撮影できません。SD カードを交換するか、内蔵メモリー/SD カードを初期化 (P.66) してください。

画像編集の制限、元画像と編集画像の関係について


- 画像編集(トリミング: P.30、D- ライティング: P.31、スモールピクチャー: P.77)には、以下のような制限があります。
 - ・トリミングやスモールピクチャーで作成された画像に対して、再度トリミングを行うことやスモールピクチャーを作成することはできません。
 - · D- ライティングで作成された画像に対して、再度 D- ライティングを行うことはできません。

付録

- ・画像編集によって作成された画像は、元画像から転送マークの設定だけを引き継ぎ、 プリント指定とプロテクト設定は引き継ぎません。
- 画像コピー(P.78)でコピーした画像は、元画像のプロテクト設定だけを引き継ぎます。

タイムゾーンについて (P.6、61)

タイムゾーンと時差の関係は以下の通りです。1時間未満の単位の時差がある場合は、 「**日時設定**」で正確な時刻に合わせてください。



このカメラの準拠規格

- Design rule for Camera File system (DCF): 各社のデジタルカメラで記録された画像ファイルを相互に利用し合うための記録形式です。
- DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカメラで撮影した画像をプリントショップや家庭用プリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。
- Exif (Exchangeable image file format) Version 2.2: デジタルカメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最適なプリント出力を得ることができます。詳しくはプリンターの使用説明書をご参照ください。
- PictBridge: デジタルカメラとプリンターのメーカー各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接プリントするための標準規格です。

ニコン デジタルカメラ COOLPIX L3

ニコン ブラダルカス J COOLFIX L3		
型式	コンパクトデジタルカメラ	
有効画素数	5.1 メガピクセル	
撮像素子	1/2.5 型原色 CCD、総画素数 5.25 メガピクセル	
画像モード	・2592 × 1944 [高画質 (2592★) /標準 (2592)] ・2048 × 1536 [エコノミー (2048)] ・1024 × 768 [パソコン (1024)] ・640 × 480 [TV (640)]	
レンズ	光学3倍ズームニッコールレンズ	
焦点距離	f=6.3~19.2mm (35mm 判換算 38~116mm)	
絞り	F3.2 ~ F5.3	
レンズ構成	5群5枚	
電子ズーム	最大 4 倍 (35mm 判換算で約 464mm 相当)	
オートフォーカス	コントラスト検出方式	
撮影距離	・レンズ前約 30cm ~∞	
	・マクロモード時は約 10cm [ズームの広角側] ~∞	
AFエリア	中央	
液晶モニター	2型 TFT 液晶、86,000 画素、輝度調節機能付き (5 段階)	
視野率 (撮影時)	上下左右とも約 97%(対実画面)	
視野率 (再生時)	上下左右とも約 100% (対実画面)	
記録形式		
記録媒体	内蔵メモリー(約 23MB)、SD カード	
画像ファイル	DCF、Exif 2.2、DPOF 準拠	
ファイル形式	E編: JPEG-Baseline 準拠	
	動画:QuickTime	
露出 Webbata Daniel Carlo		
測光方式	マルチパターン測光、中央部重点測光	
露出制御	プログラムオート、露出補正(±2段の範囲で 1/3段刻み)可能	
露出連動範囲	広角側: EV + 2.5 ~ + 16.0	
(ISO 100 換算)	望遠側: EV + 4.1 ~+ 17.5	

メカニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用

付録

シャッター

シャッタースピード 4~1/1500 秒

電磁駆動による絞り開口選択方式			
制御段数	2 (F3.2、F6.4 [広角側])		
ISO 感度	オート (IS050 ~ 200 相当)		
セルフタイマー	約10秒		
内蔵フラッシュ			
調光範囲	約 0.3 ~ 3.0m(広角側)、約 0.3 ~ 1.75m(望遠側)		
調光方式	自動調光制御		
インターフェース USB			
ビデオ出力	NTSC、PAL から選択可能		
入出力端子	オーディオビデオ出力/デジタル端子 (USB)		
言語	ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スウェーデン語、日本語、簡体字中国語、 繁体字中国語、韓国語の12言語		
電源	 ・アルカリ電池、オキシライド電池、リチウム電池のいずれかを各2本(いずれも単3形) ・リチャージャブルバッテリー EN-MH1(ニッケル水素電池)2本 ・ACアダプターキット EH-65A 		
撮影可能コマ数 (電池寿命) [※]	約 200 コマ (アルカリ電池使用時)、約 630 コマ (リチウム 電池使用時)、約 330 コマ (EN-MH1 使用時)		
寸法	約91 (W)×60.5 (H)×26 (D) mm		
質量	約 120g (電池、SD カード除く)		
動作環境			

*	CIPA 規格 (電池寿命測定方法を定めたカメラ映像機器工業会の規格) によるものです。	則
	定条件は、25℃、撮影ごとにズーム、2 回に 1 回の割合でフラッシュ撮影、画像モード「	標
	進 です。	

85%以下(結露しないこと)

 仕様中のデータは、すべて常温(25℃)、リチャージャブルバッテリー EN-MH1を フル充電で使用時のものです。

∉ 使用説明書について

温度

湿度

• 使用説明書の誤りになどについての補償はご容赦ください。

0~+40℃

• 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

_			
===	号・マーク		音声データコピー 41
66°	-		音声メモ 32
	△ → オートモード		
	▶		音声レコード 38
	→ 再生モード		音声録音 38
	前→削除		音量 32、37、40
	芝、圖、久、圖、劉、圖、圖、圖、鄭、	か	
	1 . ②、 □、 2 . □ → シーンモード		カ ドの知即化 66
	● → 音声レコード		カードの初期化 66
			顔認識 AF 19
	AE-L 26		拡大表示 29
	ISO 14		拡張子 92
	MENU → メニュー		画像コピー 78
	SCENE \rightarrow シーンモード		画像モード 69、90
英	类 4		画面の明るさ → モニター設定
<i>_</i>			逆光 → シーンモード
	1 コマ再生モード 27		強制発光 → フラッシュモード
	AF ロック → フォーカスロック		記録可能コマ数 8、90
	AF-MODE 35		
	AFエリア xii、8、11		クローズアップ → シーンモード
	AV ケーブル 44		言語 /LANGUAGE 66
	BSS 73		光学ズーム → ズーム
	D- ライティング 31	さ	
	DPOF 93		再生 12、27、37、39
	PictBridge 93		メニュー 74
	SD カード 3、79		スーュー 74 モード 27
	スロット 3		削除 12、28、37、41、76
	スロット 3 初期化 → カードの初期化		削除 76
	USB → インターフェース		撮影 8、17、33
	ケーブル 45、50		メニュー 68
	接続 45、50		サムネイル表示モード 28
	端子 xi		
	JPG、MOV、.WAV → 拡張子		三脚 xi
_	.or ov .iviov .vvvv		シーンモード xi、17
あ			自動発光 → フラッシュモード
	赤目軽減 → フラッシュモード		シャッター
	アシスト機能付きシーンモード 18		シャッター音 → 操作音
	インターフェース 67		半押し 11
	打ち上げ花火 → シーンモード		ボタン x、11
	海・雪 → シーンモード		常時 AF → AF-MODE
	液晶モニター xii		初期化 4、66
	オーディオビデオ出力端子 44		初期設定 89、90
			シングル AF → AF-MODE
	オートモード xi、8		ズーム 10
	オートパワーオフ 65		ストラップ x
	オープニング画面 61		スポーツ → シーンモード
	オープニング音 → 操作音		スモールピクチャー 77
	音声再生 39		スライドショー 75

	スリープモード → オートパワーオフ	日付のプリント 54
	スローシンクロ → フラッシュモード	ビデオ出力 → インターフェース
	設定クリアー 67、89	ピント 11、14、35
	設定音 → 操作音	ファイル名 92
	セットアップメニュー 60	フォーカスエリア → AF エリア
	セルフタイマー 15	フォーカスロック 11
	操作音 64	フォルダー 92
tε		風景 → シーンモード
1	(" () () () ()	フラッシュモード 13
	ダイレクトプリント → プリント	プリント 49
	単写 → 連写	プリント指定 53、74
	誕生日カウンター → デート写し込み	プロテクト設定 76
	デート写し込み 63	ベストショットセレクター → BSS
	手ブレ 14	別売アクセサリー 79
	手ブレお知らせ 14、65	ヘルプ xiv、57
	電源スイッチ x、8	ポートレート → シーンモード
	転送 45	ホワイトバランス 70
	転送設定 → インターフェース 転送マーク設定 76	プリセット 71
	41.23 (一) 設定 70 マーク 47	ま
	電子ズーム → ズーム	マクロモード 16
	電池 1、67	マルチセレクター xi、5、58
	残量 9	マルチ連写 → 連写
	電池室力バー x	ミュージアム → シーンモード
	電池設定 67	メニュー 55
	動画	メニュー切り換え 61
	再生 37	メモリーの初期化 66
	撮影 36 動画設定 34	モードセレクター xi
	新画設た 34 メニュー 33	モニター → 液晶モニター
	デード xi、34	t
	トリミング 30	モニター表示設定 → モニター設定
	トワイライト → シーンモード	モノクロコピー → シーンモード
な		ъ
	内蔵メモリー 4、66	 夜景 → シーンモード
	初期化 → メモリーの初期化	夜景ポートレート → シーンモード
	夏時間 → 日時設定	夕焼け → シーンモード
	日時設定 6、61	-
	ノイズ除去 14	<u> </u>
は		連写 72
	バージョン情報 67	レンズ_x
	パーティー → シーンモード	露出補正 72
	ハーティー → シーノモート 発光禁止 → フラッシュモード	わ
	充元祭止 → フフッシュモート パノラマアシスト → シーンモード	ワールドタイム → 日時設定
	ハノフマアシスト → シーノモート 半押し → シャッター	- 7-1 - 1
	ピクチャーカラー 73	
	ピクトブリッジ → PictBridge	

日付と時刻 6、61

■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは

この製品の操作方法や修理について、ご質問がございましたら、ニコンカスタマー サポートセンターまでお問い合わせください。

• ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご覧ください。

●お願い

- お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせください。
- より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わせ承り書」の所定の項目にご記入いただき、FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。

■修理を依頼される場合は

ご購入店、またはニコンサービスセンターにご依頼ください。

- ニコンサービスセンターにつきましては、「ニコン サービス機関のご案内」をご覧ください。
- ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができない場合は最寄りの 販売店、またはニコンサービスセンターにご相談ください。
- 修理に出されるときに、SD カードがカメラ内に挿入されていないかご確認ください。

■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品 (その製品の機能を維持するために必要な部品) の保有 年数は、製造打ち切り後 5 年を目安としています。

修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能な場合もありますので、ご購入店またはニコンサービスセンターへお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービスセンターにお任せください。

■インターネットご利用の方へ

● ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当社 Web サイトでご覧いただくことができます。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

• 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。

付録

ニコンカスタマーサポートセンター 行

FAX:03-5977-7499

※このページはコピーしてお使いください。

םיטוםוטו	りと承り音」、本件内のみで記入ください
お問い合わせ日:	年 月 日
お買い上げ日:	年 月 日
製品名:	シリアル番号:
フリガナ	
お名前:	
連絡先ご住所:□自宅 □会社	
〒	
TEL:	
FAX:	
ご使用のパソコンの機種名:	
メモリー容量:	ハードディスクの空き容量:
OSのバージョン:	ご使用のインターフェースカード名:
その他接続している周辺機器名:	
ご使用のアプリケーションソフト名:	
ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名:	
問題が発生した時の症状、表示された	メッセージ、症状の発生頻度:
(おわかりになる範囲で結構ですので、でき	るだけ詳しくお書きください)

整理番号:



製品の使い方と修理に関するお問い合わせ

<ニコンカスタマーサポートセンター>



^{全国共通} ☎ 0570-02-8000

市内通話料金でご利用いただけます

営業時間 9:30~18:00(年末年始、夏期休暇等を除く毎日) 携帯電話、PHS等をご使用の場合は、**03-5977-7033** に おかけください。

FAXでのご相談は、03-5977-7499 におかけください。

音声によるご案内に従い、ご利用窓口の番号を入力してください。お問い合わせ窓口の担当者 がご質問にお答えいたします。

ニコン宅配修理サービスのご案内

修理品梱包資材のお届けから修理品のお引き取り、修理後の製品のお届けまでのサービスは下 記をご利用ください。(有料サービス)

<ニコン宅配修理サービスお申し込み専用窓口>

携帯電話やPHS等からのご利用はできません。

| 営業時間:9:30~17:30 (土・日・祝日を除く毎日) 年末年始、夏期休暇等、 体業する場合があります。

なお、上記フリーダイヤルでは宅配修理サービス関連以外のご案内は行っておりません。

株式会社 ニコン ニコンカメラ販売株式会社

Printed in Japan YP5L01000201(10) 6MA15310--